

*notebook*



Concise User's Guide

Ausführliches Benutzerhandbuch

Guide Utilisateur Concis

Guía del Usuario Concisa

Guida Rapida per l'Utente



# Contents

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| About this Concise User Guide .....                                            | 1  |
| System Startup .....                                                           | 4  |
| Intel® Optane™ Setup .....                                                     | 5  |
| System Map: Front View with Display Open .....                                 | 7  |
| LED Indicators .....                                                           | 8  |
| Keyboard & Function Keys .....                                                 | 9  |
| System Map: Front, Left & Right Views (Model A) .....                          | 10 |
| System Map: Front, Left & Right Views (Model B) .....                          | 11 |
| System Map: Bottom & Rear Views .....                                          | 12 |
| Control Center .....                                                           | 13 |
| Multi-Color LED Keyboard (Option) .....                                        | 15 |
| Windows 10 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings ..... | 16 |
| Video Features .....                                                           | 17 |
| Audio Features .....                                                           | 18 |
| Power Options .....                                                            | 19 |
| Driver Installation .....                                                      | 20 |
| Wireless LAN Module (Option) .....                                             | 21 |
| Bluetooth Module (Option) .....                                                | 21 |
| TPM (Option) .....                                                             | 22 |
| TPM Management in Windows .....                                                | 22 |
| 4G Module (Option) .....                                                       | 23 |
| Troubleshooting .....                                                          | 24 |
| Specifications .....                                                           | 25 |

# Inhalt

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Über das Ausführliche Benutzerhandbuch .....                          | 27 |
| Schnellstart .....                                                    | 30 |
| Intel® Optane™ Setup .....                                            | 31 |
| Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem Bildschirm .....    | 33 |
| LED-Anzeigen .....                                                    | 34 |
| Tastatur und Funktionstasten .....                                    | 35 |
| Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts (Modell A) ..... | 36 |
| Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts (Modell B) ..... | 37 |
| Systemübersicht: Ansicht von unten und hinten .....                   | 38 |
| Control Center .....                                                  | 39 |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mehrfarbige LED-Tastatur (Option) .....                                                     | 41 |
| Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen von Windows 10 ..... | 42 |
| Grafikfunktionen .....                                                                      | 43 |
| Audiofunktionen .....                                                                       | 44 |
| Energieoptionen .....                                                                       | 45 |
| Installation der Treiber .....                                                              | 46 |
| Wireless-LAN-Modul (Option) .....                                                           | 47 |
| Bluetooth-Modul (Option) .....                                                              | 47 |
| TPM (Option) .....                                                                          | 48 |
| 4G-Modul (Option) .....                                                                     | 49 |
| Fehlerbehebung .....                                                                        | 50 |
| Technische Daten .....                                                                      | 51 |

# Sommaire

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A propos de ce Guide Utilisateur Concis .....                                                                | 53 |
| Guide de démarrage rapide .....                                                                              | 56 |
| Configuration Intel® Optane™ .....                                                                           | 57 |
| Carte du système: Vue de face avec l'écran ouvert .....                                                      | 59 |
| Indicateurs LED .....                                                                                        | 60 |
| Clavier et touches fonction .....                                                                            | 61 |
| Carte du système: Vues de face, gauche et droite (Modèle A) .....                                            | 62 |
| Carte du système: Vues de face, gauche et droite (Modèle B) .....                                            | 63 |
| Carte du système: Vues de dessous et arrière .....                                                           | 64 |
| Control Center .....                                                                                         | 65 |
| Clavier à LED multicolore (Option) .....                                                                     | 67 |
| Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de Configuration et Paramètres de Windows 10 ..... | 68 |
| Caractéristiques vidéo .....                                                                                 | 69 |
| Caractéristiques audio .....                                                                                 | 70 |
| Options d'alimentation .....                                                                                 | 71 |
| Installation du pilote .....                                                                                 | 72 |
| Module LAN sans fil (Option) .....                                                                           | 73 |
| Module Bluetooth (Option) .....                                                                              | 73 |
| TPM (Option) .....                                                                                           | 74 |
| Module 4G (Option) .....                                                                                     | 75 |
| Dépannage .....                                                                                              | 76 |
| Spécifications .....                                                                                         | 77 |

## Contenidos

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Acerca de esta Guía del Usuario Concisa .....                                                       | 79  |
| Guía rápida para empezar .....                                                                      | 82  |
| Configuración de Intel® Optane™ .....                                                               | 83  |
| Mapa del sistema: Vista frontal con la pantalla abierta .....                                       | 85  |
| Indicadores LED .....                                                                               | 86  |
| Teclado y teclas de función .....                                                                   | 87  |
| Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo A) .....                              | 88  |
| Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo B) .....                              | 89  |
| Mapa del sistema: Vistas inferior y posterior .....                                                 | 90  |
| Control Center .....                                                                                | 91  |
| Teclado LED multicolor (Opción) .....                                                               | 93  |
| Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de Control y Configuración de Windows 10 ..... | 94  |
| Parámetros de vídeo .....                                                                           | 95  |
| Características de audio .....                                                                      | 96  |
| Opciones de energía .....                                                                           | 97  |
| Instalación de controladores .....                                                                  | 98  |
| Módulo LAN Wireless (Opción) .....                                                                  | 99  |
| Módulo Bluetooth (Opción) .....                                                                     | 99  |
| TPM (Opción) .....                                                                                  | 100 |
| Módulo 4G (Opción) .....                                                                            | 101 |
| Solución de problemas .....                                                                         | 102 |
| Especificaciones .....                                                                              | 103 |

## Sommario

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Informazioni su questa guida rapida .....                                                                        | 105 |
| Guida di avvio rapido .....                                                                                      | 108 |
| Configurazione Intel® Optane™ .....                                                                              | 109 |
| Descrizione del sistema: Vista anteriore con lo schermo aperto .....                                             | 111 |
| Indicatori LED .....                                                                                             | 112 |
| Tastiera e tasti funzione .....                                                                                  | 113 |
| Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra (Modello A) ...                                      | 114 |
| Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra (Modello B) ....                                     | 115 |
| Descrizione del sistema: Vista inferiore e posteriore .....                                                      | 116 |
| Control Center .....                                                                                             | 117 |
| Tastiera LED multicolore (Opzione) .....                                                                         | 119 |
| Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni di Windows 10 ..... | 120 |
| Funzioni video .....                                                                                             | 121 |
| Funzionalità audio .....                                                                                         | 122 |
| Opzioni risparmio energia .....                                                                                  | 123 |
| Installazione driver .....                                                                                       | 124 |
| Modulo LAN Wireless (Opzione) .....                                                                              | 125 |
| Modulo Bluetooth (Opzione) .....                                                                                 | 125 |
| TPM (Opzione) .....                                                                                              | 126 |
| Modulo 4G (Opzione) .....                                                                                        | 127 |
| Risoluzione dei problemi .....                                                                                   | 128 |
| Specifiche tecniche .....                                                                                        | 129 |

# About this Concise User Guide

This quick guide is a brief introduction to getting your system started. This is a supplement, and not a substitute for the expanded English language *User's Manual* in *Adobe Acrobat* format on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc supplied with your computer. This disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer (**Note:** The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice).

Some or all of the computer's features may already have been setup. If they aren't, or you are planning to re-configure (or re-install) portions of the system, refer to the expanded *User's Manual*. The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc does not contain an operating system.

## Regulatory and Safety Information

Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained in the expanded *User's Manual* on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc.

© June 2020

## Trademarks

**Intel** is a trademark/registered trademark of Intel Corporation.

**Windows** is a registered trademark of Microsoft Corporation.



### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Instructions for Care and Operation

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions:

- **Don't drop it, or expose it to shock.** If the computer falls, the case and the components could be damaged.
- **Keep it dry, and don't overheat it.** Keep the computer and power supply away from any kind of heating element. This is an electrical appliance. If water or any other liquid gets into it, the computer could be badly damaged.
- **Avoid interference.** Keep the computer away from high capacity transformers, electric motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage your data.
- **Follow the proper working procedures for the computer.** Shut the computer down properly and don't forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may be lost.

## Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and expose you and the computer to electric shock. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the computer has been exposed to any liquids.
- If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the computer has been dropped or damaged (do not touch the poisonous liquid if the panel breaks).
- If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.

## Safety Information

- Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Make sure that your computer is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container).
- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power supplies, peripherals and cables.
- Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply cleaner directly to the computer. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.
- Note that in computer's featuring a raised electro-plated logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in this case, and avoid touching the raised electro-plated logo. Avoid placing any other items in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport. If any such wear and tear develops contact your service center.

## Polymer/Lithium-Ion Battery Precautions

Note the following information which is specific to Polymer/Lithium-Ion batteries only, and where applicable, this overrides the general battery precaution information.

- Polymer/Lithium-Ion batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is part of the battery's safety mechanism and is not a cause for concern.
- Use proper handling procedures when using Polymer/Lithium-Ion batteries. Do not use Polymer/Lithium-Ion batteries in high ambient temperature environments, and do not store unused batteries for extended periods.
- If you are working in areas of low temperature use the AC/DC adapter to power the computer.



### Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.

# System Startup


1. Remove all packing materials.
2. Place the computer on a stable surface.
3. Insert the battery and make sure it is locked in position.
4. Securely attach any peripherals you want to use with the computer (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
5. **When first setting up the computer use the following procedure** (as to safeguard the computer during shipping, the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below):
  - Attach the AC/DC adapter cord to the DC-In jack on the left of the computer, then plug the AC power cord into an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC adapter. The battery will now be unlocked.
6. Use one hand to raise the lid to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand (as illustrated in [Figure 1](#)) to support the base of the computer (**Note: Never** lift the computer by the lid).
7. Press the power button to turn the computer “on”.

## System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your computer for a different system, you will find this manual refers to **Microsoft Windows 10**.


## Intel® Optane™ Support

You need to setup **Intel® Optane™** before installing your **Windows 10** operating system (see [Intel® Optane™ Setup on page 5](#)).



### Shut Down

Note that you should always shut your computer down by choosing the **Shut down** command in **Windows** (see below). This will help prevent hard disk or system problems.



1. Click the Start Menu icon .
2. Click the **Power** item .
3. Choose **Shut down** from the menu.

Figure 1 - Opening the Lid/Computer with AC/DC Adapter Plugged-In

## Intel® Optane™ Setup

**Intel® Optane™** is a combination of a compatible memory device and **Intel Rapid Storage Technology software**. This combination is designed to speed up your system performance by caching boot data, executables, frequently accessed data and system page files to a non volatile, low latency Intel® Optane™ SSD.

Contact your distributor or supplier to see if your system supports this technology.

If you are reinstalling a system that has previously been setup in Intel RST Premium mode, make sure you have disabled the Intel Optane Memory (see [Disabling Intel® Optane™ on page 6](#)).

## Intel® Optane™ Setup Procedure

You need to setup **Intel® Optane™** before installing your **Windows 10** operating system, and you will need to prepare the following in order to do so.

- The **Microsoft Windows 10 OS** on a DVD or USB flash drive
  - An Intel® Optane™ SSD installed in your system.
  - The **Device Drivers & Utilities + User's Manual** disc.
1. Start-up your notebook computer and press **F2** to enter the **BIOS** and go to the **Setup Utility**.
  2. Select the **Advanced** menu.
  3. Select **SATA Mode**, press Enter and select **Intel RST Premium...** and select <OK>.
  4. Press **F10** to "**Save and Exit**" and select <Yes>, however note below.
    - Make sure the **Windows 10 OS** (DVD) is in the attached DVD drive or on a USB flash drive and as the computer starts up it will automatically boot from the **Windows 10 OS** DVD or USB flash drive.
  5. Click **Next > Install Now** to continue installing the operating system as normal (see your **Windows** documentation if you need help on installing the **Windows OS**).
  6. Select **Custom: Install Windows only (advanced)**.
  7. It is recommended that you select and then delete existing partitions.
  8. Click **New** to create a partition for **Windows**.
  9. It is very important to make sure that when you create the partition, leave at least a minimum of unallocated space of **5MB**.
  10. Follow the on-screen instructions to install the **Windows 10** operating system.

11. Install the *Windows* drivers (see [page 20](#)). Make sure you install the **Intel® Rapid Storage Technology (IRST)** driver.
12. Run the **Intel® Rapid Storage Technology** application.
13. Click **Enable**.




Figure 2 - Intel® Rapid Storage Technology - Status

14. The system will pop-up a message and ask you to select a compatible fast drive (in this case there should only be one option).
15. You will need to restart the computer after enabling **Optane**, and make sure the system is powered by the powered AC/DC adapter, and not by battery only.
16. Click **Yes** to begin the process (this may take some time).
17. After the process has been completed restart the computer.

## Disabling Intel® Optane™

If you wish to disable an existing **Intel® Optane™** setup then follow the procedure below to do so.

1. Run the **Intel® Rapid Storage Technology** application.
2. Click **Disable**.
3. Click **Yes** when the message pops up.



4. Restart the computer to complete the process.
5. Run the **Intel® Rapid Storage Technology** application.
6. The **Status** of **Intel® Optane™ Memory** is indicated in the Window.

# System Map: Front View with Display Open



**Figure 3 - Front View with Display Open**

- |                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. PC Camera                                                    | 4. Display            |
| 2. *Camera LED                                                  | 5. Power Button       |
| <i>*When the camera is in use, the LED will be illuminated.</i> |                       |
| 3. Built-In Array Microphone                                    | 6. Keyboard           |
|                                                                 | 7. Touchpad & Buttons |

# LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the current status of the computer.

| Icon                                                                              | Color           | Description                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|  |                 |                                                     |
|  | Orange          | The AC/DC Adapter is Plugged In                     |
|                                                                                   | Green           | The Computer is On                                  |
|                                                                                   | Blinking Green  | The Computer is in <b>Sleep</b> Mode                |
|  | Orange          | The Battery is Charging                             |
|                                                                                   | Green           | The Battery is Fully Charged                        |
|                                                                                   | Blinking Orange | The Battery Has Reached Critically Low Power Status |
|  | Green           | Storage Device Activity                             |

Table 1 - LED Indicators




## Wireless Device Operation Aboard Aircraft



The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited.

Make sure the wireless modules are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode (see [Table 2 on page 9](#)).

# Keyboard & Function Keys

The keyboard includes a numeric keypad for easy numeric data input. Pressing **Num Lk** turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features instantly. The function keys (**F1 - F12** etc.) will act as hot keys when pressed while the **Fn** key is held down. In addition to the basic function key combinations, some visual indicators are available when the Control Center driver is installed.



| Keys                                                                                                                                                                     | Function/Visual Indicators                                                |                                                                                                                                                                     | Keys                                                                                   | Function/Visual Indicators                           |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn +                                                                                    | Play/Pause (in Audio/Video Programs)                                      |                                                                                                                                                                     | Fn +  | Airplane Mode Toggle                                 |  Airplane mode off<br> Airplane mode on |
| Fn +                                                                                    | Touchpad Toggle                                                           |   | Fn +  | Sleep Toggle                                         |                                                                                                                                                                                                               |
| Fn +                                                                                    | Turn Display Backlight Off<br>(Press a key to or use touchpad to turn on) |                                                                                                                                                                     |       | Number Lock Toggle                                   |                                         |
| Fn +                                                                                    | Mute Toggle                                                               |                                                                                    | Fn +  | Scroll Lock Toggle                                   |                                         |
| Fn +   | Volume Decrease/<br>Increase                                              |                                                                                    |       | Caps Lock Toggle                                     |                                         |
| Fn +                                                                                    | Change Display Configuration (see <a href="#">page 17</a> )               |                                                                                                                                                                     | Fn +  | Control Center Toggle (see <a href="#">page 13</a> ) |                                                                                                                                                                                                               |
| Fn +   | Brightness Decrease/<br>Increase                                          |                                                                                    | Fn +  | Fan Automatic Control/<br>Full Power                 |                                         |
| Fn +                                                                                    | PC Camera Power<br>Toggle                                                 |   | *Note: It is recommended that you use <b>Maximum</b> fan speed when playing games.     |                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| Table 2 - Function Keys & Visual Indicators                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                               |

# System Map: Front, Left & Right Views (Model A)




Figure 4 - Front, Left & Right Views (Model A)



## Disc Emergency Eject A

If you need to manually eject a disc (e.g. due to an unexpected power interruption) you may push the end of a straightened paper clip into the emergency eject hole. Do not use a sharpened pencil or similar object that may break and become lodged in the hole.

## Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. LED Indicators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8. Vent                                                            |
| 2. Multi-in-1 Card Reader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9. HDMI-Out Port                                                   |
| 3. Speakers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. USB 3.2 Gen 1 Type-A Port                                      |
| 4. DC-In Jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone)                     |
| 5. RJ-45 LAN Jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12. Microphone-In Jack                                             |
| 6. External Monitor (VGA) Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. USB 2.0 Ports                                                  |
| 7. USB 3.2 Gen 2 Type-C Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14. <b>(Factory Option)</b> Dummy ODD/DVD Writer/2nd HDD/SSD Caddy |
| Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15. Security Lock Slot                                             |
| <b>*(Factory Option)</b> USB 3.2 Gen 2 Type-C Port with Power Delivery (DC-In)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| *This port allows you to use a third party AC/DC adapter/power bank plugged into the port as a power supply. If you are using a power bank make sure that it complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification. If you are using a third party AC/DC adapter, the rating of the adapter must be at least 20Volts, 2.25A (45 Watts) and it should be appropriately certified. |                                                                    |

# System Map: Front, Left & Right Views (Model B)




Figure 5 - Front, Left & Right Views (Model B)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. LED Indicators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. Vent                                                              |
| 2. Multi-in-1 Card Reader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8. HDMI-Out Port                                                     |
| 3. DC-In Jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9. USB 3.2 Gen 1 Type-A Port                                         |
| 4. RJ-45 LAN Jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10. 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone)                       |
| 5. External Monitor (VGA) Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11. Microphone-In Jack                                               |
| 6. USB 3.2 Gen 2 Type-C Port Or<br>*( <b>Factory Option</b> ) USB 3.2 Gen 2 Type-C Port with Power Delivery (DC-In)<br>*This port allows you to use a third party AC/DC adapter/power bank plugged into the port as a power supply. If you are using a power bank make sure that it complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification. If you are using a third party AC/DC adapter, the rating of the adapter must be at least 20Volts, 2.25A (45 Watts) and it should be appropriately certified. | 12. USB 2.0 Ports                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13. ( <b>Factory Option</b> ) Dummy ODD/DVD Writer/2nd HDD/SSD Caddy |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14. Security Lock Slot                                               |



## Disc Emergency Eject **A**

If you need to manually eject a disc (e.g. due to an unexpected power interruption) you may push the end of a straightened paper clip into the emergency eject hole. Do not use a sharpened pencil or similar object that may break and become lodged in the hole.

## Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

# System Map: Bottom & Rear Views





*Figure 6*  
**Bottom & Rear Views**

1. Battery
2. Vent
3. Speakers
4. Multi-in-1 Card Reader



## Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

## Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and/or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty.

If you need to replace/remove the hard disk/RAM etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

# Control Center


Run the **Control Center** from the Start menu in **Windows** . You can also press the **Fn + Esc** key combination, or **double-click the icon**  in the **notification area of the taskbar** to access the **Control Center**. The **Control Center** provides quick access to **Power Modes**, **Fan settings** and **LED Keyboard** configuration (*for the optional multi-color LED keyboard*).



Figure 7 - Control Center

## Power Modes

**Power Modes** allows you to adjust the power mode by clicking the appropriate icon.



Figure 8 - Power Modes

- **Power Saving mode** focuses on saving battery life (the CPU Turbo Boost will be on and the dGPU Turbo will be off).
- **Quiet mode** focuses on reducing fan noise and will decrease both CPU and GPU power.
- **Entertainment mode** balances CPU and GPU power and is ideal for watching videos etc.
- **Performance mode** is ideal for gaming with higher CPU and GPU performance.

## Fan Speed Control



Figure 9 - Fan Speed Control

You can set the fan speed to **Maximum** (full power) or **Automatic/Silent**. The fan speed will adjust itself automatically to control the heat of the CPU/GPU. You can use the **Offset** slider to adjust the settings to your preference. However you can adjust the setting to **Maximum** if you prefer.

**All these settings can be overridden by the system, as a safety precaution, if it requires heavier use of the fan.**

# Multi-Color LED Keyboard (Option)

The **LED Keyboard** application can be accessed by clicking **LED Keyboard** in the **Control Center** (or by pressing the **Fn** plus  key) or from the Start menu in **Windows**  **LED Keyboard Setting**.



Figure 10 - LED Keyboard Application

The keyboard LED may be configured using the **Fn** + **key combination** outlined in the table below.

| Keyboard LED Function key Combinations                                                 |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fn +  | Launch the LED Keyboard Application |
| Fn +  | Toggle the Keyboard LED On/Off      |
| Fn +  | Keyboard LED Illumination Decrease  |
| Fn +  | Keyboard LED Illumination Increase  |

Table 3 - Keyboard LEDs

## Color Swatch

The color swatch in the middle of the screen allows you to select a range of colors for your keyboard backlight by clicking on the color required. Click to select any color from the swatch to apply to the keyboard.

## KB Sleep Timer

Enable and then select the amount of time for which the system is idle before the keyboard LED enters sleep mode (i.e. the LED keyboard illumination will turn off to save power).

## KB Brightness

You can adjust the keyboard brightness using the **Brightness** slider.

# Windows 10 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings

Most of the apps, control panels, utilities and programs within *Windows 10* can be accessed from the Start Menu by clicking the icon  in the taskbar in the lower left corner of the screen (or by pressing the **Windows Logo Key**  on the keyboard).

Right-click the Start Menu icon  (or use the **Windows Logo Key**  + X key combination) to bring up an advanced Context Menu of useful features such as Apps and Features, Power Options, Task Manager, Search, File Explorer, Device Manager and Network Connections etc.

The notification area of the taskbar is in the bottom right of the screen. Some of the control panels and applications referred to throughout the course of this manual can be accessed from here.

Throughout this manual you will see an instruction to open the Control Panel. To access the Control Panel, select Control Panel under the **Windows System** item in the Start Menu.

The **Settings** item in the Start Menu (and also as an App) gives you quick access to a number of system settings control panels allowing you to adjust settings for System, Devices, Phone, Network & Internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Search, Cortana, Privacy and Update & Security.






**Figure 11**  
**Start Menu,**  
**Context Menu,**  
**Taskbar, Con-**  
**trol Panel and**  
**Settings**



## Video Features

The system features an **Intel integrated GPU**. You can switch display devices, and configure display options, from the **Display** control panel in **Windows** as long as the video driver is installed.

### To access the Display control panel in Windows:

1. Right-click the desktop and select **Display settings** from the menu.
2. Choose the required display settings from the menus.

### To access the Intel® Graphics Command Center:

3. Access the **Intel® Graphics Command Center** from the Start menu in **Windows**



## Display Devices

Note that you can use external displays connected to the HDMI-Out port and/or external monitor (VGA) port. See your display device manual to see which formats are supported.

### Configuring the Displays in Windows

All external and internal displays (up to 3 active displays) can be configured from **Windows** by using the **Display** or **System** (in **Settings**) control panel or the **Project** menu.

### To configure the displays using the Project menu:

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Press the  + **P** (or **Fn + F7**) key combination.
3. Click on any one of the options from the menu to select **PC screen only**, **Duplicate**, **Extend** or **Second screen only**.
4. You can also click **Connect to a wireless display** at the bottom of the **Project** screen and follow the steps to connect to any wireless enabled display.




Figure 12  
Project

**To configure the displays using the Display control panel:**

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Right-click the desktop and select **Display settings** from the menu.
3. Click the **Detect** button.
4. The computer will then detect any attached displays.
5. You can configure up to 3 displays from the **Multiple displays** menu.




*Figure 13*  
**Display  
(Multiple  
displays)**

## Audio Features

You can configure the audio options on your computer from the **Sound**  control panel in **Windows**.

The volume may be adjusted by means of the **Fn + F5/F6** key combination. The sound volume level can also be set using the volume control within **Windows**. Click the **Speaker** icon in the taskbar to check the setting.

# Power Options

The **Power Options** (Hardware and Sound menu) control panel icon in **Windows** allows you to configure power management features for your computer. You can conserve power by means of **power plans** and configure the options for the **power button**, **sleep button (Fn + F12)**, **computer lid (when closed)**, **display** and **sleep mode** (the default power saving state) from the left menu.

Click **Create a power plan** in the left menu and select the options to create a new plan. Click **Change Plan Settings** and click **Change advanced power settings** to access further configuration options.




Figure 14 - Power Options

# Driver Installation

The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer. This setup will probably have already been done for you. If this is not the case, insert the disc and click **Install Drivers** (button), or **Option Drivers** (button) to access the **Optional** driver menu. Install the drivers **in the order indicated** in *Figure 15*. Click to select the drivers you wish to install (you should note down the drivers as you install them). **Note:** If you need to reinstall any driver, you should uninstall the driver first.

## Latest Updates

After installing all the drivers make sure you enable **Check for updates** (Settings > Update & Security > Check for updates) and go to the Microsoft Store and click **Downloads and updates > Get updates** to update all Apps etc.



Figure 15 - Install Drivers



### Driver Installation & Power

When installing drivers make sure your computer is powered by the AC/DC adapter connected to a working power source. Some drivers draw a significant amount of power during the installation procedure, and if the remaining battery capacity is not adequate this may cause the system to shut down and cause system problems (note that there is no safety issue involved here, and the battery will be rechargeable within 1 minute).



### Driver Installation General Guidelines

As a general guide follow the default on-screen instructions for each driver (e.g. **Next > Next > Finish**) unless you are an advanced user. In many cases a restart is required to install the driver.

Make sure any modules (e.g. WLAN or Bluetooth) are **ON** before installing the appropriate driver.

## Wireless LAN Module (Option)

Make sure the Wireless LAN module is turned on (and not in **Airplane Mode**) before configuration begins.

### WLAN Configuration in Windows

1. Click the icon  in the notification area of the taskbar.
2. A list of available access points will appear.
3. Double-click an access point to connect to it (or click it and click **Connect**).
4. Enter a network security key (password) if required, and click **Next**.
5. You can choose to find other devices or not.
6. When you are connected to the network access point it will display **Connected**.
7. Select any connected network and click **Disconnect** to disconnect from a connected access point.
8. You can click the **Airplane Mode** button to turn the mode On or Off.
9. Alternatively you can click the **Wi-Fi** button to turn just the Wi-Fi On or Off.

## Bluetooth Module (Option)

Make sure the Bluetooth module is turned on (and not in **Airplane Mode**) before configuration begins.

### Bluetooth Configuration in Windows

1. Click the **Settings** item in the Start Menu and then click **Devices**.
2. Click **Bluetooth & other devices**.
3. Click **Add Bluetooth & other device > Bluetooth** and a list of discovered devices will appear.
4. Double-click the device you want to pair with the computer and click **Connect**.
5. Select a device and click **Remove Device > Yes** to disconnect from any device.

## TPM (Option)

Before setting up the TPM (Trusted Platform Module) functions you must initialize the security platform.

### Activating TPM

1. Restart the computer.
2. Enter the **BIOS** pressing **F2** during the POST/startup.
3. Click **Setup Utility** and select the **Security** menu.
4. Click **TPM Configuration** and select **Enable** for **Security Device Support**.
5. You will then need to press/click **F10** to save the changes and restart the computer.




Figure 16  
Security -  
Trusted  
Computing


## TPM Management in Windows

You can manage your TPM settings from within *Windows*:

1. Go to the **Control Panel**.
2. Click **BitLocker Drive Encryption (System and Security)**.

3. Click **TPM Administration**.

Figure 17  
BitLocker Drive  
Encryption  
(TPM Administra-  
tion)



4. The TPM Management window allows you to configure the TPM within *Windows*. As TPM is usually administered within large enterprises and organizations, your system administrator will need to assist you in managing the information here.




Figure 18  
Trusted Plat-  
form Module  
(TPM) Manage-  
ment on Local  
Computer Ad-  
ministration

### TPM Actions

1. Click **Prepare the TPM** and follow the instructions in the Wizard to prepare the TPM (this will probably require a restart of the computer and confirmation of the setting changes after restart by pressing the appropriate F key).
2. After the restart the TPM will be prepared and you can then use the **Actions** menu to **Turn TPM off**, **Change Owner Password**, **Clear TPM** or **Reset TPM Lockout**.
3. A wizard will help take you through any setup steps.

## 4G Module (Option)

If you have included an **optional 4G module** in your purchase option, follow the instructions below to install the USIM card (which will be provided by your service provider).

### USIM Card Insertion

1. Turn **off** the computer, and turn it over and **remove the battery** ①.
2. Insert the USIM card ② as illustrated below until it clicks into position, and replace the battery.



#### USIM Card Orientation

Note that the USIM card's readable side (with the gold-colored contacts) should face downwards as illustrated.




Figure 19 - Remove the battery and Insert the USIM Card

# Troubleshooting

| Problem                                                       | Possible Cause - Solution                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The <b>Wireless LAN/Bluetooth</b> modules cannot be detected. | <i>The modules are off as the computer is in <b>Airplane Mode</b>. Use the <b>Fn + F11</b> key combination to toggle <b>Airplane Mode</b> on/off (see <a href="#">Table 2 on page 9</a>).</i>     |
| The <b>PC Camera</b> module cannot be detected.               | <i>The module is off. Press the <b>Fn + F10</b> key combination in order to enable the module (see <a href="#">Table 2 on page 9</a>). Run the camera application to view the camera picture.</i> |
| Gaming performance is slow.                                   | <i><b>It is recommended that you use Maximum fan speed when playing games.</b> Use the <b>Fn + 1</b> key combination to adjust the fan speed.</i>                                                 |

# Specifications



## Latest Specification Information

The specifications listed in this section are correct at the time of going to press. Certain items (particularly processor types/speeds) may be changed, delayed or updated due to the manufacturer's release schedule. Check with your service center for details.

Note that this computer model series may support a range of CPUs and/or video adapters.

To find out which CPU is installed on your system go to the **Start** menu and select **Settings**, and then select **System** and click **About**. This will also provide information on the amount of **Installed RAM** etc.

To get information on your system's **video adapter** go to the **Start** menu and select **Settings**, and then select **System** and click **Display > Advanced display settings > Display adapter properties**.

## BIOS

128Mb SPI Flash ROM  
INSYDE BIOS

## Memory

Dual Channel DDR4  
Two 260 Pin SO-DIMM Sockets  
Supporting **DDR4 2666MHz** Memory Modules  
Memory Expandable up to 32GB  
Compatible with 8GB or 16GB Modules  
  
(The real memory operating frequency depends on the FSB of the processor.)

## Display Options

### Model A:

LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, FHD  
(1920x1080)/HD (1366x768)

### Model B:

LCD, 17.3" (43.94cm), 16:9, FHD  
(1920x1080)

## Security

Security (Kensington® Type) Lock Slot  
BIOS Password  
Intel® PTT for Systems Without TPM Hardware  
  
(Factory Option) TPM 2.0

## Audio

High Definition Audio Compliant Interface  
Built-In Array Microphone  
Two Speakers

## Storage

One Changeable 2.5" 7mm (h) SATA HDD/SSD

(Factory Option) One 9.0/9.5mm(h) Optical Device Type Drive (DVD Writer)  
Or

(Factory Option) Dummy ODD  
Or

(Factory Option) 7mm (h) 2nd HDD/SSD Caddy

(Factory Option) One M.2 2280 **SATA/PCIe Gen3 x4** Solid State Drive (SSD)

## Keyboard

Full-size keyboard (with numeric keypad)  
Or  
(Factory Option) Full-size **Multi-Color** LED Keyboard (with Numeric Keypad)

## Pointing Device

Built-in Touchpad (with Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

## Card Reader

Embedded Multi-In-1 Card Reader  
MMC (MultiMedia Card)/RS MMC  
SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/SDXC

## Interface

One USB 3.2 Gen 2 Type-C Port\*

Or

**(Factory Option)** One USB 3.2 Gen 2 Type-C Port with Power Delivery (DC-In)

*\*The maximum amount of current supplied by USB Type-C ports is 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.2).*

One USB 3.2 Gen 1 Type-A Port

Two USB 2.0 Ports

One HDMI-Out Port

One External Monitor (VGA) Port

One Microphone-In Jack

One 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone)

One RJ-45 LAN Jack

One DC-In Jack

## M.2 Slots

Slot 1 for **Combo WLAN and Bluetooth** Module

Slot 2 for **SATA** or **PCIe Gen3 x4 SSD**

**(Factory Option)** Slot 3 for **4G** Module

## Features

Intel® Optane™ Technology (for Intel Core processor family)

Windows® Mixed Reality Compatible

MIL-STD-810G

## Communication

Built-In 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN

1.0M HD PC Camera Module

**(Factory Option) 4G** M.2 Module

### WLAN/ Bluetooth M.2 Modules:

**(Factory Option)** Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 Wireless LAN **(802.11ac)** + Bluetooth

**(Factory Option)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX200 Wireless LAN **(802.11ax)** + Bluetooth

**(Factory Option)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 Wireless LAN **(802.11ax)** + Bluetooth

## Power

Removable 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 31WH

**(Factory Option)** Removable 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 41WH

Full Range AC/DC Adapter

AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz

DC Output: 19V, 2.37A **(45W)**

## Environmental Spec

### Temperature

Operating: 5°C - 35°C

Non-Operating: -20°C - 60°C

### Relative Humidity

Operating: 20% - 80%

Non-Operating: 10% - 90%

## Dimensions & Weight

### Model A:

361mm (w) \* 256mm (d) \* 24.1mm (h)

(Height Excluding Battery Area)

**2.0kg** (Barebone with ODD and 31WH Battery)

### Model B:

399.9mm (w) \* 268mm (d) \* 24.8mm (h)

(Height Excluding Battery Area)

**2.4kg** (Barebone with ODD and 31WH Battery)

# Über das Ausführliche Benutzerhandbuch

Diese Kurzanleitung soll einen Überblick über die Schritte geben, die dazu notwendig sind, das System zu starten. Dieses ist nur eine Ergänzung und kein Ersatz für das erweiterte englischsprachige *Benutzerhandbuch*, das auf der mitgelieferten Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* im Adobe-Acrobat-Format vorliegt. Diese Disc enthält auch die Treiber und Utility-Programme, die für einen einwandfreien Betrieb des Computers notwendig sind (**Hinweis:** Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Publikation ohne Vorankündigung zu überarbeiten und den Inhalt zu verändern).

Einige oder alle Funktionen des Computers sind bereits eingerichtet worden. Falls das nicht der Fall ist oder wenn Sie einzelne Teile des Systems neu konfigurieren (oder neu installieren) möchten, finden Sie eine Anleitung im erweiterten *Benutzerhandbuch*. Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält nicht das Betriebssystem.

## Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitshinweise

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften und zu Sicherheitshinweisen im erweiterten *Benutzerhandbuch* auf der Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Juni 2020

## Warenzeichen

**Intel** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

**Windows** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

## Hinweise zu Pflege und Betrieb

Das Notebook ist zwar sehr stabil, kann aber dennoch beschädigt werden. Damit es nicht dazu kommt, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- **Das Gerät darf nicht herunterfallen und in anderer Form Stößen ausgesetzt werden.** Wenn der Computer fällt, können das Gehäuse und andere Komponenten beschädigt werden.
- **Das Gerät darf nicht nass werden und sich nicht überhitzen.** Computer und Netzteil dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen stehen oder gelagert werden. Dies ist ein elektrisches Gerät. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen, kann der Computer stark beschädigt werden.
- **Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Geräten.** Halten Sie den Computer fern von magnetischen Feldern, die von Stromquellen, Monitoren, Magneten etc. erzeugt werden. Die können die Leistung beeinträchtigen und Ihre Daten beschädigen.
- **Achten Sie auf die richtige Bedienung des Computers.** Schalten Sie ihn erst aus, wenn alle Programme geschlossen wurden (speichern Sie Ihre Daten!). Speichern Sie regelmäßig Ihre Daten, da diese verloren gehen können, wenn der Akku verbraucht ist.

## Reparatur

Nehmen Sie vor dem Reinigen des Wenn Sie versuchen, den Computer selbst zu reparieren, können Ihre Garantieansprüche verloren gehen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr für Ihre Gesundheit und das Gerät durch frei liegende Teile. Lassen Sie Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Reparaturfachleuten durchführen, insbesondere wenn folgende Umstände vorliegen:

- Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt oder zerschlagen sind.
- Wenn der Computer Regen ausgesetzt war oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Wenn der Computer unter Beachtung der Bedienungsanweisungen nicht korrekt arbeitet.

- Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschädigt wurde (berühren Sie nicht die giftige Flüssigkeit des Bildschirms).
- Wenn ein ungewöhnlicher Geruch, Hitze oder Rauch aus dem Computer entweicht.

## Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie nur einen AC/DC-Adapter, der für die Verwendung mit diesem Computer zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel und die Akkus, die in diesem Benutzerhandbuch spezifiziert sind. Entsorgen Sie die Akkus nicht in Feuer. Sie können explodieren. Richten Sie sich nach den regional gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er heruntergefallen ist oder in anderer Weise beschädigt (z.B. verzogen) ist. Auch wenn der Computer mit dem beschädigten Akku zu funktionieren scheint, können dadurch Stromkreise beschädigt werden, die schließlich einen Brand verursachen können.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, wenn Sie es für den Transport z.B. während einer Reise in eine Tasche einpacken.
- Stellen Sie vor dem Reinigen des Computers sicher, dass er von allen externen Stromquellen, Peripheriegeräten und Kabeln getrennt ist.
- Reinigen Sie den Computer mit einem weichen, sauberen Tuch. Tragen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel (Petroleumdestillate) oder Scheuermittel zum Reinigen des Computers.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Lassen Sie die Akkupacks durch den Servicevertreter oder qualifiziertes Fachpersonal reparieren oder austauschen.
- Beachten Sie, dass das Logo bei den Computern, die über ein galvanisch beschichtetes Logo verfügen, von einer Schutzfolie bedeckt ist. Durch die natürliche Abnutzung kann diese Schutzfolie beschädigt werden oder abgehen und die scharfen Kanten des frei liegenden Logos freigeben. Seien Sie in solch einem Fall vorsichtig bei der Handhabung des Computers, und vermeiden Sie es, das herausstehende beschichtete Logo zu berühren. Legen Sie keine Gegenstände in die Tragetasche, da diese während des Transports gegen den Computer drücken können. Wenden Sie sich in einem solchen Fall von Abnutzung an Ihr Service Center.

## Vorsichtsmaßnahmen für Polymer-/Lithium-Ionen Akkus

Beachten Sie die folgenden Hinweise, die sich speziell auf Polymer-/Lithium-Ionen Akkus beziehen. Diese Hinweise haben zudem Vorrang gegenüber den Allgemeinen Akku Sicherheitshinweisen.

- Polymer-/Lithium-Ionen Akkus können sich etwas ausdehnen oder anschwellen. Dies ist Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und kein Anlass zur Sorge.
- Seien Sie vernünftig im Umgang mit Polymer-/Lithium-Ionen Akkus. Verwenden Sie keine Polymer-/Lithium-Ionen Akkus in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie keine ungenutzten Akkus über längere Zeiträume.
- Wenn Sie in Bereichen mit niedrigen Temperaturen arbeiten, verwenden Sie den AC/DC-Adapter, um den Computer mit Strom zu versorgen.





### Entsorgen der Akkus/ Batterien & Achtung

Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält einen aufladbaren Akku. Der Akku ist wiederverwertbar. Nach verschiedenen nationalen und regionalen Getzgebungen kann es verboten in, einen nicht mehr gebrauchsfähigen Akku in den normalen Hausmüll zu werfen. Informieren Sie sich bei Ihrem regionalen Entsorgungsunternehmen über Recycling-Möglichkeiten oder korrekte Entsorgung.

Wenn ein falscher Akku eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen baugleichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku entsprechend der Anweisungen des Herstellers.

# Schnellstart

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie den Computer auf eine stabile Unterlage.
3. Setzen Sie den Akku ein, und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
4. Schließen Sie alle Peripheriegeräte, die Sie mit dem Computer verwenden wollen (z. B. Tastatur und Maus), an die entsprechenden Schnittstellen an.
5. **Gehen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Computers wie folgt vor** (um den Computer während des Versands zu schützen, wird der Akku das System nicht mit Strom versorgen, bis es das erste Mal mit dem AC/DC-Adapter verbunden und wie folgt erstmalig eingerichtet worden ist):
  - Bringen Sie das AC/DC-Adapterkabel an die DC-Eingangsbuchse an der linken Seite des Computers an und verbinden Sie das AC-Netzkabel anschließend mit einer Steckdose. Der Akku wird jetzt entsperrt sein.
6. Klappen Sie den Deckel vorsichtig mit einer Hand auf, und öffnen Sie ihn auf einen angenehmen Sichtwinkel (jedoch nicht weiter als 130°). Mit der anderen Hand halten Sie das Unterteil des Computers fest (siehe [Abb. 1](#)) (**Hinweis:** Heben Sie den Computer **niemals** am Deckel hoch).
7. Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Computer einzuschalten.



## Systemsoftware


Möglicherweise wurde das Notebook bereits mit vorinstallierter Software ausgeliefert. Ist das nicht der Fall, oder wenn Sie das Notebook für ein anderes System neu konfigurieren möchten, finden Sie dazu eine Anleitung in diesem Handbuch zu **Microsoft Windows 10**.

## Intel® Optane™-Unterstützung

Sie müssen **Intel® Optane™** vor der Installation Ihres **Windows 10** Betriebssystems installieren (siehe "[Intel® Optane™ Setup](#)" auf [Seite 31](#)).

### Herunterfahren

Bitte beachten Sie, daß der Computer immer mit dem Befehl **Herunterfahren** in **Windows** (siehe unten) heruntergefahren werden muß. Dadurch werden Festplatten- bzw. Systemprobleme vermieden.



1. Klicken Sie auf das Startmenü-Symbol .
2. Klicken Sie auf den Eintrag **Ein/Aus** .
3. Wählen Sie aus dem Menü die Option **Herunterfahren**.

Abb. 1 - Öffnen des Dekkels/Computers mit geschlossenem AC/DC-Adapter

## Intel® Optane™ Setup

**Intel® Optane™** ist eine Kombination aus einem kompatiblen Speichergerät und **Intel® Rapid Storage-Technologie Software**. Diese Kombination wurde entwickelt, um Ihre Systemleistung zu beschleunigen, indem Sie Bootdaten, ausführbare Dateien, auf häufig zugegriffene Daten und Auslagerungsdateien auf eine nichtflüchtige Intel® Optane™ SSD mit niedriger Latenz aufrufen.

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Lieferanten, um zu erfahren, ob Ihr System diese Technologie unterstützt.

Wenn Sie ein System neu installieren, das zuvor im Intel RST Premium Modus eingerichtet wurde, stellen Sie sicher, dass Sie den Intel Optane Speicher deaktiviert haben (siehe "**Intel® Optane™ deaktivieren**" auf Seite 32).

## Intel® Optane™ Setup-Verfahren

Sie müssen **Intel® Optane™** vor der Installation Ihres **Windows 10** Betriebssystems installieren, und Sie müssen Folgendes vorbereiten, um dies zu tun.

- Das **Microsoft Windows 10 OS** auf einer DVD oder einem USB-Flash-Laufwerk.
  - Eine Intel® Optane™ SSD muss in Ihrem System installiert sein.
  - Die Disc **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
1. Starten Sie den Computer und drücken Sie auf **F2**, um in das BIOS zu gelangen und gehen Sie zum **Setup Utility**.
  2. Wählen Sie das Menü **Advanced**.
  3. Wählen Sie **SATA Mode**, drücken Sie auf die Eingabetaste und wählen Sie **Intel RST Premium...** und wählen Sie <OK>.
  4. Drücken Sie **F10** bis "**Speichern und Fertigstellen (Save and Exit)**" und wählen Sie <Yes>, beachten Sie jedoch die folgenden Punkte.
    - Stellen Sie sicher, dass sich die **Windows 10**-DVD im angeschlossenen DVD-Laufwerk (oder **Windows 10** auf einem USB-Flash-Laufwerk) befindet. Während der Computer hochfährt, startet dieser automatisch von der **Windows 10**-DVD oder dem USB-Flash-Laufwerk.
  5. Drücken Sie auf **Weiter > Jetzt installieren**, um die Installation des Betriebssystems wie herkömmlich fortzusetzen (die Anleitung zur Installation des **Windows**-Betriebssystems finden Sie in der **Windows**-Dokumentation).
  6. Wählen Sie **Benutzerdefiniert: nur Windows installieren (für fortgeschrittene Benutzer)**.
  7. Es wird empfohlen, bestehende Partitionen auszuwählen und zu löschen.
  8. Klicken Sie auf **Neu**, um eine Partition für Windows zu erstellen.
  9. Es ist sehr wichtig sicherzustellen, dass bei der Erstellung der Partition ein Minimum von **5MB** nicht zugewiesenem Speicherplatz gelassen wird.

10. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das **Windows 10**-Betriebssystem zu installieren.
11. Installieren Sie die **Windows**-Treiber (siehe [Seite 46](#)). Sollten Sie den **Intel® Rapid Storage-Technologie (IRST)** Treiber Installieren.
12. Starten Sie die **Intel® Rapid Storage-Technologie** Anwendung.
13. Klicken Sie auf **Aktivieren**.





Abb. 2 - Intel® Rapid Storage-Technologie - Status

14. Das System wird eine Meldung anzeigen und Sie bitten, ein kompatibles schnelles Laufwerk auszuwählen (in diesem Fall sollte nur eine Option vorhanden sein).
15. Sie müssen den Computer nach dem Aktivieren von **Optane** neu starten und sicherstellen, dass das System mit dem eingeschalteten AC/DC-Adapter und nicht nur mit dem Akku betrieben wird.
16. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten (dies kann einige Zeit dauern).
17. Starten Sie den Computer neu, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

## Intel® Optane™ deaktivieren

Wenn Sie eine bestehende **Intel® Optane™** Einrichtung deaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor.

1. Starten Sie die **Intel® Rapid Storage-Technologie** Anwendung.
2. Klicken Sie auf **Deaktivieren**.
3. Klicken Sie auf **Ja**, wenn die Nachricht angezeigt wird.



4. Starten Sie den Computer neu, um den Vorgang abzuschließen.
5. Starten Sie die **Intel® Rapid Storage-Technologie** Anwendung.
6. Der **Status** von **Intel® Optane™ Arbeitsspeicher** wird im Fenster angezeigt.

# Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem Bildschirm



Abb. 3 - Ansicht von vorne mit geöffnetem Bildschirm

- |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. PC-Kamera                                                                        | 4. Bildschirm          |
| 2. *LED der Kamera<br><i>*Wenn die Kamera verwendet wird,<br/>leuchtet die LED.</i> | 5. Netzschalter        |
| 3. Eingebautes Array-Mikrofon                                                       | 6. Tastatur            |
|                                                                                     | 7. Touchpad mit Tasten |

# LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen wichtige Informationen über den aktuellen Status des Computers.

| Symbol                                                                            | Farbe               | Beschreibung                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|  |                     |                                                            |
|  | Orange              | Der AC/DC-Adapter ist angeschlossen                        |
|                                                                                   | Grün                | Der Computer ist angeschaltet                              |
|                                                                                   | Lampe blinkt grün   | Das System ist im konfigurierten <b>Energiesparmodus</b>   |
|  | Orange              | Der Akku wird geladen                                      |
|                                                                                   | Grün                | Der Akku ist voll geladen                                  |
|                                                                                   | Lampe blinkt orange | Der Akku hat einen kritisch niedrigen Stromstatus erreicht |
|  | Grün                | Aktivität des Speichergeräts                               |

Tabelle 1 - LED-Anzeigen




## Die Benutzung drahtlos angeschlossener Geräte in Flugzeugen

In der Regel ist die Benutzung jeglicher tragbarer elektronischer Funkgeräte in Flugzeugen verboten.

Stellen Sie sicher, dass die drahtlosen Module durch Aktivieren des Flugzeugmodus ausgeschaltet sind, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden. (siehe [Tabelle 2 auf Seite 35](#)).

# Tastatur und Funktionstasten

Die Tastatur hat eine eingebettete Nummerntastatur für einfache Zahleneingabe. Durch Drücken auf **Num** wird die Nummerntastatur ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich gibt es Funktionstasten, über die Sie direkt zwischen den Funktionen umschalten können. Wenn die Funktionstasten (**F1 - F12**) gleichzeitig mit der **Fn**-Taste gedrückt werden, funktionieren sie wie Hotkeys. Neben den Tastenkombinationen für die Grundfunktionen gibt es einige visuelle Anzeigen, wenn der Control Center-Treiber installiert ist.



| Tasten | Funktion/Visuelle Anzeigen                                                                                    |  | Tasten                                                                                                               | Funktion/Visuelle Anzeigen                                             |                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fn +   | Wiedergabe/Pause (in Audio /Videoprogrammen)                                                                  |  | Fn +                                                                                                                 | Flugzeugmodus ein-/ausschalten                                         | Flugzeugmodus aus<br>Flugzeugmodus ein |
| Fn +   | Touchpad aktivieren/deaktivieren                                                                              |  | Fn +                                                                                                                 | Energiesparmodus wechseln                                              |                                        |
| Fn +   | Hintergrundlicht des Bildschirms ausschalten (zum Einschalten beliebige Taste drücken oder Touchpad berühren) |  |                                                                                                                      | Ein-/Ausschalten der Nummerntastatur                                   |                                        |
| Fn +   | Stummschaltung/Stummschaltung aufheben                                                                        |  | Fn +                                                                                                                 | Ein-/Ausschalten des Scroll-Modus                                      |                                        |
| Fn +   | Audio-Lautstärke verringern/erhöhen                                                                           |  |                                                                                                                      | Ein-/Ausschalten der Feststelltaste                                    |                                        |
| Fn +   | Ändern der Anzeigeeinstellungen (siehe <a href="#">Seite 43</a> )                                             |  | Fn +                                                                                                                 | Ein-/Ausschalten des Control Centers (siehe <a href="#">Seite 39</a> ) |                                        |
| Fn +   | Helligkeit des Bildschirms verringern/erhöhen                                                                 |  | Fn +                                                                                                                 | Automatische Lüftersteuerung/Volle Leistung                            |                                        |
| Fn +   | PC-Kamera aktivieren/deaktivieren                                                                             |  | *Hinweis: Im Betrieb mit Computerspielen, wird empfohlen die Lüftergeschwindigkeit auf das <b>Maximal</b> zu setzen. |                                                                        |                                        |

Tabelle 2 - Funktionstasten und visuelle Anzeigen

# Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts (Modell A)



Abb. 4 - Ansicht von vorne, links und rechts (Modell A)



## Disc-Notauswurf **A**

Wenn eine Disc manuell entnommen werden muß (z.B. wegen eines Stromausfalls) können Sie mit dem Ende einer geradegebogenen Büroklammer in das Notauswurfloch drücken. Verwenden Sie hierzu aber keinen spitzen Bleistift oder ähnliche Objekte, die im Loch abbrechen und darin steckenbleiben könnten.

## Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsoffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

1. LED-Anzeigen
2. Multi-in-1 Kartenleser
3. Lautsprecher
4. DC-Eingangsbuchse
5. RJ-45 LAN-Buchse
6. Schnittstelle für externen Monitor (VGA)
7. USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss  
Oder  
**\*(Werkseitige Option)** USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Power Delivery (DC-Eingang)  
**\*Dieser Anschluss ermöglicht es Ihnen, ein Drittanbieter AC/DC-Adapter/Powerbank zu verwenden, das an den Anschluss als Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn Sie eine Powerbank verwenden, stellen Sie sicher, dass sie der USB-C PD (Power Delivery) Standardspezifikation entspricht. Wenn Sie einen AC/DC-Adapter eines Drittanbieters verwenden, muss die Nennleistung des Netzteils mindestens 20 Volt, 2,25A (45 Watt) betragen und es sollte entsprechend zertifiziert sein.**
8. Lüftungsoffnung
9. HDMI-Ausgangsanschluss
10. USB 3.2 Gen 1 Typ-A Anschluss
11. 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon)
12. Mikrofon-Eingangsbuchse
13. USB 2.0 Anschlüsse
14. **(Werkseitige Option)** Dummy-Laufwerk/ DVD Schreiber/Zweiter HDD/SSD-Caddy
15. Sicherheitsschloß-Buchse

# Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts (Modell B)



Abb. 5 - Ansicht von vorne, links und rechts (Modell B)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. LED-Anzeigen</li><li>2. Multi-in-1 Kartenleser</li><li>3. DC-Eingangsbuchse</li><li>4. RJ-45 LAN-Buchse</li><li>5. Schnittstelle für externen Monitor (VGA)</li><li>6. USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss<br/>Oder<br/><b>*(Werkseitige Option)</b> USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Power Delivery (DC-Eingang)<br/><b>*Dieser Anschluss ermöglicht es Ihnen, ein Drittanbieter AC/DC-Adapter/Powerbank zu verwenden, das an den Anschluss als Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn Sie eine Powerbank verwenden, stellen Sie sicher, dass sie der USB-C PD (Power Delivery) Standardspezifikation entspricht. Wenn Sie einen AC/DC-Adapter eines Drittanbieters verwenden, muss die Nennleistung des Netzteils mindestens 20 Volt, 2,25A (45 Watt) betragen und es sollte entsprechend zertifiziert sein.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>7. Lüftungsoffnung</li><li>8. HDMI-Ausgangsanschluss</li><li>9. USB 3.2 Gen 1 Typ-A Anschluss</li><li>10. 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon)</li><li>11. Mikrofon-Eingangsbuchse</li><li>12. USB 2.0 Anschlüsse</li><li>13. <b>(Werkseitige Option)</b> Dummy-Laufwerk/ DVD Schreiber/Zweiter HDD/SSD-Caddy</li><li>14. Sicherheitsschloß-Buchse</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Disc-Notauswurf **A**

Wenn eine Disc manuell entnommen werden muß (z.B. wegen eines Stromausfalls) können Sie mit dem Ende einer geradegebogenen Büroklammer in das Notauswurfloch drücken. Verwenden Sie hierzu aber keinen spitzen Bleistift oder ähnliche Objekte, die im Loch abbrechen und darin steckenbleiben könnten.

## Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsoffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

# Systemübersicht: Ansicht von unten und hinten





Abb. 6

## Ansicht von unten und hinten

1. Akku
2. Lüftungsoffnung
3. Lautsprecher
4. Multi-in-1 Kartenleser



### Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsoffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

### Keine Gehäuseteile entfernen oder öffnen

Entfernen Sie keine Gehäuseteile und/oder Schrauben, um das Gerät aufzurüsten, da anderenfalls Ihre Garantieansprüche verloren gehen.

Ist es erforderlich, die Festplatte, den RAM usw. auszuwechseln oder zu entfernen, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler/Lieferanten.

# Control Center


Führen Sie das **Control Center** über das Startmenü in **Windows**  aus. Sie können auch die Tastenkombination **Fn + Esc** drücken oder auf das Symbol  im **Infobereich auf der Taskleiste** doppelklicken, um das **Control Center** zu öffnen. Das **Control Center** bietet einen schnellen Zugriff auf die **Leistungsmodi**, die **Lüfter Einstellungen** und die Konfiguration der **LED-Tastatur** (*für die optionale Mehrfarbige LED-Tastatur*).



Abb. 7 - Control Center

## Leistungsmodi

“Leistungsmodi” ermöglicht es Ihnen, den Leistungsmodus anzupassen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken.



Abb. 8 - Leistungsmodi

- Der **Stromsparmodus** konzentriert sich auf die Schonung des Akkus (CPU Turbo Boost wird auf und dGPU Turbo wird aus).
- Der **Lautlosmodus** konzentriert sich auf die Reduzierung von Lüftergeräuschen und reduziert sowohl die CPU- als auch die GPU-Leistung.
- Der **Unterhaltungsmodus** gleicht die CPU- und GPU-Leistung aus und ist ideal zum Abspielen von Videos usw. geeignet.
- Der **Leistungsmodus** ist ideal für Spiele mit höherer CPU- und GPU-Leistung.

## FAN Speed Control (LÜFTER Geschwindigkeitsregelung)



Abb. 9 - LÜFTER Geschwindigkeitsregelung

Können Sie die Lüftergeschwindigkeit auf **Maximal** (volle Leistung) oder **Automatisch/Lautlos** stellen. Die Lüftergeschwindigkeit wird sich automatisch einstellen, um die Temperatur der CPU/GPU zu regeln. Mit dem Regler "**Versatz**" können Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen. Sie können die Einstellung nach Bedarf auch auf **Maximal** anpassen.

**Alle diese Einstellungen können als Sicherheitsvorkehrung vom System überschrieben werden, wenn Sie den Lüfter zu stark beanspruchen.**

# Mehrfarbige LED-Tastatur (Option)

Die **LED Keyboard**-Anwendung kann durch Klicken auf **LED Keyboard** im **Control Center** (oder durch Drücken von **Fn** und der -Taste) oder über das Startmenü in **Windows**  aufgerufen werden.



Abb. 10 - LED Keyboard-Anwendung

Die Tastatur-LED kann mit einer Tastenkombination aus **Fn** + beliebiger Taste wie unten beschrieben konfiguriert werden.

| Tastatur-LED Funktionstastenkombinationen                                              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fn +  | Startet die LED Keyboard-Anwendung  |
| Fn +  | Tastatur-LED ein-/auszuschalten     |
| Fn +  | Tastatur-LED Beleuchtung verringern |
| Fn +  | Tastatur-LED Beleuchtung erhöhen    |

Tabelle 3 - Tastatur-LED

## Farbmuster

Über das Farbmuster in der Mitte des Bildschirms können Sie eine Reihe von Farben für die Hintergrundbeleuchtung auswählen, indem Sie auf die gewünschte Farbe klicken. Klicken Sie hier, um eine beliebige Farbe aus dem Muster auszuwählen, die auf die gesamte Tastatur.

## Tastatur Sleeptimer

Aktivieren und wählen Sie anschließend die Zeitdauer der Leerlaufs, nach der die Tastatur LED den Schlafmodus aufrufen (d.h. die LED Tastaturbeleuchtung wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen).

## KB Helligkeit

Sie können die Tastaturhelligkeit mit dem Schieberegler **Helligkeit** einstellen.

# Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen von Windows 10

Auf die meisten Apps, Control Panels, Utilities und Programme in *Windows 10* können Sie über das Start-Menü gelangen. Klicken Sie dazu auf das Symbol  in der Taskleiste in der linken unteren Ecke des Bildschirms (oder drücken Sie auf die **Windows-Logo-Taste**  der Tastatur).

Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Startmenü-Symbol  (oder verwenden Sie die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **X**), um ein erweitertes Kontextmenü der nützlichen Funktionen aufzurufen: Apps und Features, Energieoptionen, Task-Manager, Suchen, Explorer, Geräte-Manager, Netzwerkverbindungen usw.

Der Infobereich der Taskleiste befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Hierüber können Sie manche Control Panels und Anwendungen aufrufen, die in diesem Handbuch angesprochen werden.

In diesem Handbuch finden Sie eine Anleitung zum Öffnen der Systemsteuerung. Um die Systemsteuerung aufzurufen, wählen Sie Systemsteuerung unter dem Eintrag **Windows-System** im Startmenü.

Der Eintrag **Einstellungen** im Startmenü (auch die App) bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf eine Reihe von Einstellmöglichkeiten für das System, die Geräte, das Telefon, das Netzwerk und das Internet, die Personalisierung, die Apps, die Konten, die Zeit und Sprache, die Spiele, die Erleichterte Bedienung, Cortana, Suche, den Datenschutz und Update und die Sicherheit.






Abb. 11  
Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen



# Grafikfunktionen


Dieses System verfügt über eine **integrierte GPU von Intel**. Wenn der Grafiktreiber installiert ist, können Sie bei *Windows* im Einstellfenster **Anzeige** die Anzeigegeräte wechseln und Anzeigeeoptionen konfigurieren.

## So öffnen Sie in Windows das Einstellfenster Anzeige:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
2. Wählen Sie aus den Menüs die gewünschten Anzeigeeinstellungen.

## So rufen Sie die Intel® Grafik- kontrollraum:

3. Rufen Sie die **Intel® Grafik- kontrollraum** über das Startmenü in *Windows* auf



## Anzeigegeräte

Beachten Sie, dass Sie externe Anzeigen nutzen können, die an den HDMI-Ausgangsanschluss und/oder an die Schnittstelle für externen Monitor (VGA) angeschlossen sind. Lesen Sie die Anleitung des Anzeigegerätes, um zu erfahren, welche Formate unterstützt werden.

## Konfigurieren des Anzeigegerätes in Windows

Alle externen und internen Anzeigen (bis zu 3 aktive Anzeigen) können unter *Windows* konfiguriert werden, indem Sie die **Anzeige** oder **System** (in **Einstellungen**) Bedienfenster oder das **Projizieren**-Menü verwenden.

## Konfiguration der Anzeige mit dem Projizieren-Menü:

1. Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
2. Drücken Sie die Tastenkombination **Windows + P** (oder **Fn + F7**).
3. Klicken Sie auf eine der Optionen im Menü zur Auswahl von **Nur PC-Bildschirm**, **Duplizieren**, **Erweitern** oder **Nur zweiter Bildschirm**.
4. Sie können klicken auf **Mit drahtloser Anzeige verbinden** unten im **Projizieren** Fenster tippen und den Schritten folgen, um sich mit einem drahtlosen Anzeigegerät zu verbinden.




Abb. 12  
Projizieren

### Konfiguration der Anzeige im Einstellfenster Anzeige:

1. Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
3. Klicken Sie auf **Erkennen** (Schaltfläche).
4. Der Computer wird die angeschlossenen Anzeigen anschließend erkennen.
5. Im Menü **Mehrere Bildschirme** können Sie bis zu 3 Anzeigen konfigurieren.




Abb. 13  
Anzeige  
(Mehrere  
Bildschir-  
me)

## Audiofunktionen

Sie können die Audiooptionen für Ihren Computer über die Systemsteuerung **Sound** in **Windows** konfigurieren.

Die Lautstärke können Sie durch die Tastenkombination **Fn + F5/F6** ändern. Die Lautstärke kann auch mit den **Windows**-Lautstärkereglern eingestellt werden. Überprüfen Sie die Einstellung, indem Sie in der Taskleiste auf das **Lautsprecher**-Symbol Klicken.

# Energieoptionen

Die Energieoptionen von **Windows** ermöglichen Ihnen die Konfiguration der Optionen für das Energiemanagement des Computers. Sie können Strom sparen, indem Sie **Energiesparpläne** erstellen und im linken Menü können Sie die Optionen für den **Netzschalter**, die **Energiespartasten (Fn + F12)** und **Zuklappeinstellung** (beim Schließen des Dekkels), den **Bildschirm** und den **Energiesparmodus** (die Standardeinstellung Energie sparen) konfigurieren.

Klicken Sie im linken Menü auf **Energiesparplan erstellen**, und wählen Sie die Optionen, um einen neuen Plan zu erstellen. Klicken Sie auf **Energieplaneinstellungen ändern**, und klicken Sie auf **Erweiterte Energieeinstellungen ändern**, um weitere Optionen für die Konfiguration aufzurufen.




Abb. 14 - Energieoptionen

# Installation der Treiber

Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält die Treiber und Hilfsprogramme, die für das einwandfreie Funktionieren des Computers notwendig sind. Möglicherweise wurden diese bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall, legen Sie die Disc ein, und klicken Sie auf **Install Drivers** (Schaltfläche) oder **Option Drivers** (Schaltfläche), um das Treibermenü **Optional** aufzurufen. Installieren Sie die Treiber in der in **Abb. 15** angegebenen Reihenfolge. Markieren Sie die Treiber, die installiert werden sollen (notieren Sie zum späteren Nachlesen die Treiber, die Sie installiert haben). **Hinweis:** Muss ein Treiber neu installiert werden, sollten Sie den alten Treiber zunächst deinstallieren.

## Letzte Updates

Nachdem Sie alle Treiber installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie **Nach Updates suchen** aktivieren (**Einstellungen > Update und Sicherheit > Nach Updates suchen**) und gehen Sie zum Microsoft Store und klicken Sie auf **Downloads und Updates > Updates abrufen**, um alle Apps usw. zu aktualisieren.



Abb. 15 - Installation der Treiber



### Treiberinstallation und Stromversorgung

Während die Treiber installiert werden, muss der Computer über den AC/DC-Adapter mit Strom versorgt werden. Einige Treiber benötigen für den Installationsvorgang sehr viel Strom. Wenn der Akku nicht mehr über genügend Strom verfügt, kann sich das System während der Installation ausschalten, was zu Systemfehlern führen kann (das ist kein Sicherheitsproblem, und der Akku ist innerhalb von einer Minute wieder aufladbar).



### Allgemeine Hinweise zur Treiberinstallation

Wenn Sie keine fortgeschrittenen Kenntnisse haben, folgen Sie für jeden Treiber den Anweisungen auf dem Bildschirm (z. B. **Weiter > Weiter > Fertig stellen**). In vielen Fällen ist es erforderlich, den Computer nach der Treiberinstallation neu zu starten.

Alle Module (z. B. WLAN oder Bluetooth) müssen vor der Treiberinstallation **eingeschaltet** werden.

## Wireless-LAN-Modul (Option)

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass das WLAN-Modul eingeschaltet ist (**Flugzeugmodus** deaktiviert).

### WLAN-Konfiguration in Windows

1. Klicken Sie auf das Symbol  im Infobereich auf der Taskleiste.
2. Eine Liste aller verfügbaren Zugriffspunkte wird angezeigt.
3. Klicken Sie doppelt auf einen Zugriffspunkt, um die Verbindung herzustellen (oder klicken Sie ihn an, und klicken Sie auf **Verbinden**).
4. Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel für das Netzwerk (passwort) ein, falls erforderlich, und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Sie können sich entscheiden, ob Sie andere Geräte ausfindig machen wollen.
6. Wenn die Verbindung zum Netzwerk-Zugriffspunkt besteht, wird das **Verbunden** Symbol angezeigt.
7. Um die Verbindung zu einem Zugriffspunkt zu trennen, wählen Sie das verbundene Netzwerk, und klicken Sie auf **Trennen**.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Flugzeugmodus**, um den Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten.
9. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche **WiFi** klicken, um nur das Wi-Fi ein- oder auszuschalten.

## Bluetooth-Modul (Option)

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass das Bluetooth-Modul eingeschaltet ist (**Flugzeugmodus** deaktiviert).

### Bluetooth-Konfiguration in Windows

1. Klicken Sie auf den Eintrag **Einstellungen** im Startmenü und klicken Sie dann auf **Geräte**.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräte**.
3. Klicken Sie auf **Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen > Bluetooth** und eine Liste der gefundenen Geräte angezeigt wird.
4. Klicken Sie doppelt auf das Gerät, das mit dem Computer gekoppelt werden soll, und klicken Sie auf **Verbinden**.
5. Wählen Sie ein Gerät aus und klicken Sie auf **Gerät entfernen > Ja**, für eine Trennung von jedem Gerät.

# TPM (Option)

Bevor Sie die TPM (Trusted Platform Module)-Funktionen einrichten, müssen Sie die Sicherheitsplattform initialisieren.

## Aktivieren der TPM-Funktionen

1. Starten Sie den Computer neu.
2. Rufen Sie das **BIOS** auf, indem Sie während des POST-Vorgangs/Startups auf **F2** drücken.
3. Klicken Sie auf **Setup Utility** und wählen Sie das Menü **Security**.
4. Klicken Sie auf **TPM Configuration** und wählen Sie **Enable** (Aktivieren) für **Security Device Support** (Sicherheitsgeräteunterstützung).
5. Sie müssen anschließend auf **F10** drücken/klicken, um die Änderungen zu speichern und den Computer neu zu starten.



Abb. 16  
**Security -  
Trusted  
Computing**


## TPM Verwaltung in Windows

Sie können Ihre TPM Einstellungen unter **Windows** verwalten:

1. Rufen Sie die **Systemsteuerung** auf.
2. Klicken Sie auf **BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (System und Sicherheit)**.

3. Klicken Sie auf **TPM-Verwaltung**.

Abb. 17  
**BitLocker-Laufwerk-  
verschlüsselung  
(TPM-Verwaltung)**



4. Im Fenster TPM-Verwaltung können Sie TPM unter **Windows** verwalten. Da ein TPM normalerweise in großen Unternehmen und Organisationen verwaltet wird, benötigen Sie bei der Verwaltung der hiesigen Informationen die Hilfe Ihres Systemadministrators.




Abb. 18  
**“Trusted Plat-  
form Module”-  
Management  
(TPM) auf dem  
lokalen Compu-  
ter**

## TPM Aktionen

1. Klicken Sie auf **TPM vorbereiten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um TPM vorzubereiten (dabei wird möglicherweise ein Neustart des Computers und eine Bestätigung der Einstellungsänderungen nach dem Neustart durch Drücken der entsprechenden F-Taste erforderlich sein).
2. Nach dem Neustart wird TPM vorbereitet und Sie können anschließend das Menü **Aktionen** verwenden für **TPM ausschalten**, **Besitzerkennwort ändern**, **TPM löschen** oder **TPM-Sperre zurücksetzen**.
3. Ein Assistent wird Sie durch die Einrichtungsschritte leiten.

## 4G-Modul (Option)

Wenn Ihr Modell das **optionale 4G-Modul** enthält, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen, um die USIM-Karte zu installieren (Sie erhalten sie von Ihrem Dienstanbieter).

### Einsetzen der USIM-Karte

1. Schalten Sie den Computer **aus**, drehen Sie es herum, und **nehmen Sie den Akku ① heraus** (schieben Sie die Riegel in die unten angezeigte Richtung, und ziehen Sie den Akku heraus).
2. Schieben Sie die USIM-Karte ② wie unten abgebildet hinein, und lassen Sie sie einrasten. Setzen Sie den Akku wieder ein.



#### Ausrichtung der USIM-Karte

Die lesbare Seite der USIM-Karte (die Seite, auf der sich die Goldkontakte befinden) muss wie abgebildet nach unten zeigen.




Abb. 19 - Herausnehmen des Akkus und einsetzen der USIM-Karte

# Fehlerbehebung

| Problem                                                               | Mögliche Ursache - Lösung                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Module <b>Wireless-LAN/Bluetooth</b> können nicht erkannt werden. | <i>Im Flugzeugmodus sind die Module ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination <b>Fn + F11</b> können Sie den Flugzeugmodus ein- oder ausschalten (siehe <b>Tabelle 2 auf Seite 35</b> ).                                      |
| Das <b>PC-Kamera</b> -Modul kann nicht erkannt werden.                | <i>Das ist ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination <b>Fn + F10</b> können Sie das <b>PC-Kamera</b> -Modul einschalten (siehe <b>Tabelle 2 auf Seite 35</b> ). Starten Sie die Kamera-Anwendung, um das Kamerabild zu sehen. |
| Niedrige Gaming-Leistung.                                             | <i><b>Im Betrieb mit Computerspielen, wird empfohlen die Lüftergeschwindigkeit auf das Maximal zu setzen.</b></i> Verwenden Sie die <b>Fn + 1</b> Tastenkombination um die Lüftergeschwindigkeit zu regulieren.                  |

# Technische Daten



## Aktualität der technischen Daten

Die in diesem Teil aufgeführten technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Druckstellung richtig. Bestimmte Elemente (insbesondere Prozessortypen/-geschwindigkeiten) können im Rahmen des Entwicklungsplans des Herstellers zwischenzeitlich geändert oder aktualisiert werden. Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Servicezentrum.

Bitte beachten Sie, dass diese Reihe von Computer-Modellen eine Vielzahl an Prozessoren und/oder Grafikkarten unterstützen kann.

Um herauszufinden welcher **Prozessor/CPU** in Ihrem System verbaut ist, begeben Sie sich zum **Start**-Menü und wählen dort **Einstellungen**, und dann wählen Sie **System** und klicke auf **Info**. Hier finden Sie ebenfalls Information über die Größe des installierten RAM u.v.m.

Um Informationen über den in Ihrem System verwendeten **Videoadapter** zu erhalten gehen Sie zum Start-Menü, wo Sie **Einstellungen** wählen, dann wählen Sie auf **System** und klicken auf **Bildschirm > Erweiterte Anzeigeeinstellungen > Adaptoreigenschaften anzeigen**.

## BIOS

INSYDE BIOS (128Mb SPI Flash-ROM)

## Speicher

Dual Channel DDR4

Zwei 260-Pin SODIMM-Sockel

Unterstützung von **DDR4 2666MHz**

Speichermodule

Speicher auf bis zu 32GB erweiterbar

Mit 8GB oder 16GB Modulen kompatibel

(Die tatsächliche Speicherarbeitsfrequenz hängt vom FSB des Prozessors ab.)

## Anzeigeeoptionen

### Modell A:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/HD (1366x768)

### Modell B:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, FHD (1920x1080)

## Sicherheit

Öffnung für Sicherheitsschloß (Typ Kensington)

BIOS-Paßwort

Intel PTT für Systeme ohne Hardware TPM

(**Werkseitige Option**) TPM v2.0

## Audio

High-Definition-Audio-kompatible Schnittstelle

Eingebautes Array-Mikrofon

Zwei Lautsprecher

## Speichereinheiten

Eine austauschbare **SATA-2,5"**-Festplatte/SSD (7mm Höhe)

(**Werkseitige Option**) Ein austauschbares optisches Laufwerk (9,0/9,5mm Höhe) (DVD Schreiber)

Oder

(**Werkseitige Option**) Dummy-Laufwerk

Oder

(**Werkseitige Option**) 7mm zweiter HDD/SSD-Caddy

(**Werkseitige Option**) Ein M.2 **SATA/PCIe Gen3 x4**-SSD-Laufwerk

## Tastatur

Tastatur in voller Größe (mit Nummerntastatur)

Oder

(**Werkseitige Option**) **Mehrfarbige** LED-Tastatur in voller Größe (mit Nummerntastatur)

## Zeigegerät

Eingebautes Touchpad (mit Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

## Kartenleser

Festes Multi-in-1 Push-Push Kartenleser-Modul

MMC (MultiMedia Card)/RS MMC

SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/SDXC

## Schnittstellen

Ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss\*  
Oder

**(Werkseitige Option)** Ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Power Delivery (DC-Eingang)

*\*Die maximale Strommenge, die von USB Typ-C Anschlüssen geliefert wird, beträgt 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.2).*

Ein USB 3.2 Gen 1 Typ-A Anschluss

Zwei USB 2.0 Anschlüsse

Ein HDMI-Ausgangsanschluss

Eine Schnittstelle für externen Monitor (VGA)

Eine Mikrofon-Eingangsbuchse

Eine 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon)

Eine RJ-45 LAN-Buchse

Eine DC-Eingangsbuchse

## M.2-Steckplätze

Steckplatz 1 für Kombinierte **Bluetooth** und **WLAN**-Modul

Steckplatz 2 für **SATA** oder **PCIe Gen3 x4 SSD**

**(Werkseitige Option)** Steckplatz 3 für **4G**-Modul

## Charakteristika

Intel® Optane™ Technik (für Intel Core Prozessorfamilie)

Windows® Mixed Reality kompatibel

MIL-STD-810G

## Kommunikation

Eingebautes 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN

1,0M HD PC-Kamera-Modul

**(Werkseitige Option)** M.2 **4G**-Modul

### WLAN/Bluetooth M.2 Module:

**(Werkseitige Option)** Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 WLAN (**802.11ac**) und Bluetooth

**(Werkseitige Option)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX200 WLAN (**802.11ax**) und Bluetooth

**(Werkseitige Option)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 WLAN (**802.11ax**) und Bluetooth

## Stromversorgung

Abnehmbarer 4 Zellen-Smart Lithium-Ionen-Akku, 31WH

**(Werkseitige Option)** Abnehmbarer 4 Zellen-Smart Lithium-Ionen-Akku, 41WH

AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich

AC-Eingang: 100-240V, 50-60Hz

DC-Ausgang: 19V, 2,37A (**45W**)

## Umgebungsbedingungen

### Temperatur

In Betrieb: 5°C – 35°C

Bei Aufbewahrung: -20°C – 60°C

### Relative Luftfeuchtigkeit

In Betrieb: 20 – 80 %

Bei Aufbewahrung: 10 – 90 %

## Abmessungen und Gewicht

### Modell A:

361 (B) x 256 (T) x 24,1 (H) mm (Höhe ohne Akkubereich)

**2,0kg** (Barebone mit optischem Laufwerk und 31WH-Akku)

### Modell B:

399,9 (B) x 268 (T) x 24,8 (H) mm (Höhe ohne Akkubereich)

**2,4kg** (Barebone mit optischem Laufwerk und 31WH-Akku)

# A propos de ce Guide Utilisateur Concis

Ce guide rapide est une brève introduction à la mise en route de votre système. Il s'agit d'un supplément, et non pas d'une alternative au *Manuel de l'Utilisateur* en Anglais complet au format Adobe Acrobat sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fourni avec votre ordinateur. Ce disque contient aussi les pilotes et utilitaires nécessaires au fonctionnement correct de votre ordinateur (**Remarque:** La compagnie se réserve le droit de revoir cette publication ou de modifier son contenu sans préavis).

Certains ou tous les éléments de l'ordinateur peuvent avoir été déjà installés. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez l'intention de reconfigurer (ou réinstaller) des portions du système, reportez-vous au *Manuel de l'Utilisateur* complet. Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* ne contient pas de système d'exploitation.

## Informations de réglementation et de sécurité

Prêtez attention aux avis réglementaires et informations de sécurité contenus dans le *Manuel de l'Utilisateur* se trouvant sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Juin 2020

## Marques déposées

**Intel** est une marque enregistrée d'Intel Corporation.

**Windows** est une marque enregistrée de Microsoft Corporation.

## Instructions d'entretien et d'utilisation

L'ordinateur est robuste, mais il peut toutefois être endommagé. Afin d'éviter ceci, veuillez suivre ces recommandations :

- **Ne le laissez pastomber. Ne l'exposez à aucun choc ou vibration.** Si l'ordinateur tombe, le boîtier et d'autres éléments pourraient être endommagés.
- **Gardez-le sec. Ne le laissez pas surchauffer.** Tenez l'ordinateur et son alimentation externe à distance de toute source de chaleur. Il s'agit d'un appareil électrique. Si de l'eau ou tout autre liquide venait à pénétrer à l'intérieur de votre ordinateur, il pourrait être sérieusement endommagé.
- **Évitez les interférences.** Tenez l'ordinateur à distance de transformateurs à haute capacité, moteurs électriques, et autres appareils générateurs de champs magnétiques importants. Ceux-ci peuvent gêner ses performances normales et endommager vos données.
- **Suivez les procédures appropriées d'utilisation de votre ordinateur.** Arrêtez l'ordinateur correctement, et fermez tous vos programmes (n'oubliez pas d'enregistrer votre travail). N'oubliez pas d'enregistrer vos données régulièrement puisqu'elles peuvent être perdues si la batterie est vide.

## Révision

Si vous essayez de réparer l'ordinateur par vous-même, votre garantie sera annulée et vous risquez de vous exposer et d'exposer l'ordinateur à des chocs électriques. Confiez toute réparation à un technicien qualifié, particulièrement dans les cas suivants:

- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur AC/DC est endommagé, abîmé ou effiloché.
- Si votre ordinateur a été exposé à la pluie ou tout autre liquide.
- Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement bien que vous ayez suivi les instructions de mise en marche à la lettre.
- Si votre ordinateur est tombé par terre ou a été endommagé (si l'écran est cassé, ne touchez pas le liquide car il contient du poison).

- Si une odeur inhabituel, de la chaleur ou de la fumée apparaissait sortant de votre ordinateur.

## Informations de sécurité

- Utilisez uniquement un adaptateur AC/DC agréé avec votre ordinateur.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles peuvent exploser. Consultez la réglementation locale pour des instructions de recyclage possibles.
- Ne continuez pas d'utiliser une batterie qui est tombée, ou qui paraît endommagée (ex: tordue ou vrillée) d'une manière quelconque. Même si l'ordinateur continue de fonctionner avec la batterie en place, cela peut détériorer le circuit, pouvant déclencher un incendie.
- Assurez-vous que votre ordinateur est complètement éteint avant de le mettre dans un sac de voyage (ou tout autre bagage similaire).
- Avant de nettoyer l'ordinateur, assurez-vous que l'ordinateur est débranché de toute alimentation électrique externe, périphériques et câbles.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'ordinateur, mais n'appliquez pas d'agent de nettoyage directement sur l'ordinateur. N'utilisez pas de produit de nettoyage volatil (des distillés pétrole) ou abrasifs sur aucun des éléments de l'ordinateur.
- N'essayez jamais de réparer la batterie. Au cas où votre batterie aurait besoin d'être réparée ou changée, veuillez vous adresser à votre représentant de service ou à des professionnels qualifiés.
- Notez que dans les ordinateurs ayant un logo fixé par dépôt électrolytique, le logo est recouvert par une protection adhésive. À cause de l'usure générale, cette protection adhésive se détériore avec le temps et le logo exposé peut former des angles coupants. Faites bien attention lorsque vous manipulez l'ordinateur, et évitez de toucher le logo fixé par dépôt électrolytique. Dans la sacoche de voyage, ne mettez pas d'autres objets qui risquent de se frotter contre l'ordinateur pendant le transport. En cas d'une telle usure, contactez votre centre de services.

## Précautions concernant les batteries polymère/Lithium-Ion

Notez les informations suivantes spécifiques aux batteries polymères/Lithium-Ion, et le cas échéant, celles-ci remplacent les informations générales de précaution sur les batteries.

- Les batteries polymères/Lithium-Ion peuvent présenter une légère dilatation ou gonflement, mais cela est inhérent au mécanisme de sécurité de la batterie et ne représente pas une anomalie.
- Manipulez les batteries polymères/Lithium-Ion de façon appropriée lors de leur utilisation. Ne pas utiliser de batteries polymères/Lithium-Ion dans des environnements présentant une température ambiante élevée, et ne pas stocker les batteries non utilisées pendant de longues périodes.
- Si vous travaillez dans des zones à basse température, utilisez l'adaptateur AC/DC pour alimenter l'ordinateur.




### Élimination de la batterie & avertissement

Le produit que vous venez d'acheter contient une batterie rechargeable. Cette batterie est recyclable. Quand elle n'est plus utilisable, en fonction des lois locales des différents états et pays, il peut être illégal de s'en débarrasser en la jetant avec les ordures ménagères normales. Vérifiez auprès du responsable local de l'élimination des déchets solides de votre quartier pour vous informer des possibilités de recyclage ou de la manière appropriée de la détruire.

Il existe un danger d'explosion si la batterie est remise de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement par des batteries de même type ou de type équivalent, recommandées par le fabricant. Éliminez les batteries usagées selon les instructions du fabricant.

# Guide de démarrage rapide

1. Enlevez tous les emballages.
2. Posez l'ordinateur sur une surface stable.
3. Installez la batterie et assurez-vous qu'elle correctement positionnée.
4. Connectez fermement les périphériques que vous souhaitez utiliser avec votre ordinateur (par ex. clavier et souris) à leurs ports respectifs.
5. **Lors de la première installation de l'ordinateur utilisez la procédure suivante** (afin de protéger l'ordinateur, la batterie sera verrouillée lors de l'expédition afin de ne pas alimenter le système avant la première connexion à l'adaptateur AC/DC et initialement installée comme ci-dessous) :
  - Branchez le cordon de l'adaptateur AC/DC à la prise d'entrée DC sur la gauche de l'ordinateur, branchez ensuite le cordon d'alimentation AC à une prise murale, puis connectez le cordon d'alimentation AC à l'adaptateur AC/DC. La batterie est maintenant déverrouillée.
6. D'une main, soulevez soigneusement le couvercle pour obtenir un angle de vision confortable (ne pas dépasser 130 degrés), de l'autre main (comme illustré dans **la Figure 1**) maintenez la base de l'ordinateur (**Remarque : Ne soulevez jamais** l'ordinateur par le couvercle).
7. Pressez le bouton d'alimentation pour allumer.



## Logiciel système

Votre ordinateur peut être livré avec un logiciel système pré-installé. Si ce n'est pas le cas, ou si vous re-configurez votre ordinateur pour un système différent, vous constaterez que ce manuel fait référence à **Microsoft Windows 10**.


## Prend en charge Intel® Optane™

Vous devez configurer **Intel® Optane™** avant d'installer votre système d'exploitation **Windows 10** (voir "**Configuration Intel® Optane™**" à la page 57).



### Arrêt

Veuillez noter que vous devriez toujours éteindre votre ordinateur en utilisant la commande **Arrêter** dans **Windows** (voir ci-dessous). Cette précaution évite des problèmes de disque dur ou de système.



1. Cliquez sur l'icône du Menu Démarrer .
2. Cliquez sur l'élément **Marche/Arrêt** .
3. Sélectionnez **Arrêter** dans el menu.

Figure 1 - Ouvrir le couvercle/ordinateur avec un adaptateur AC/DC branché

## Configuration Intel® Optane™

Intel® Optane™ est la combinaison d'un périphérique de mémoire compatible et du **logiciel Technologie de stockage Intel® Rapid**. Cette combinaison est conçue pour accélérer les performances de votre système en mettant en cache les données de démarrage, les exécutables, les données accessibles fréquemment et les fichiers de page système sur un SSD Intel® Optane™ non volatil et à faible latence.

Contactez votre distributeur ou fournisseur pour voir si votre système prend en charge cette technologie.

Si vous réinstallez un système qui a déjà été configuré en mode Intel RST Premium, assurez-vous d'avoir désactivé la mémoire Intel Optane (voir "*Désactivation de Intel® Optane™*" à la page 58).

## Procédure de configuration Intel® Optane™

Vous devez configurer **Intel® Optane™** avant d'installer votre système d'exploitation **Windows 10** et, pour ce faire, vous devrez préparer ce qui suit.

- Le **SE Microsoft Windows 10** sur un DVD ou sur un lecteur flash USB.
  - Un SSD Intel® Optane™ installé dans votre système.
  - Le disque **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
1. Allumez l'ordinateur et appuyez sur **F2** pour aller dans le **BIOS** et cliquez sur **Setup Utility**.
  2. Sélectionnez le menu **Advanced**.
  3. Sélectionnez **SATA Mode**, appuyez sur Entrée et sélectionnez **Intel RST Premium...** et sélectionnez <OK>.
  4. Appuyez sur **F10** pour « **Enregistrer et quitter (Save and Exit)** » et sélectionnez <Yes>, mais notez ce qui suit.
    - Vérifiez que le (DVD du) SE **Windows 10** est dans le lecteur DVD connecté ou sur un lecteur flash USB, ainsi l'ordinateur démarrera automatiquement à partir du DVD du SE **Windows 10** ou lecteur flash USB.
  5. Appuyez sur **Suivant > Installer maintenant** pour continuer à installer le système d'exploitation normalement (voir votre documentation de **Windows** si vous avez besoin d'instructions pour installer le Système d'Exploitation **Windows**).
  6. Sélectionnez **Personnalisé: Installer uniquement Windows (avancé)**.
  7. Il est recommandé de sélectionner, puis de supprimer les partitions existantes.
  8. Cliquez sur **Nouveau** pour créer une partition pour **Windows**.
  9. Il est très important de vous assurer que lorsque vous créez la partition, vous laissez un minimum d'espace non alloué de **5Mo**.
  10. Suivez les instructions à l'écran pour installer le SE **Windows 10**.

11. Installez les pilotes *Windows* (voir [la page 72](#)). Vérifiez que vous avez installé le pilote **Technologie de stockage Intel® Rapid (IRST)**.
12. Exécutez l'application **Technologie de stockage Intel® Rapid**.
13. Cliquez sur **Activer**.




Figure 2 - Technologie de stockage Intel® Rapid - état

14. Le système affichera un message et vous demandera de sélectionner un lecteur rapide compatible (dans ce cas, il ne devrait y avoir qu'une seule option).
15. Vous devrez redémarrer l'ordinateur après avoir activé **Optane**, et vous assurer que le système est alimenté par l'adaptateur AC/DC, et non par batterie uniquement.
16. Cliquez sur **Oui** pour commencer le processus (cela peut prendre un certain temps).
17. Une fois le processus terminé, redémarrez l'ordinateur.

## Désactivation de Intel® Optane™

Si vous souhaitez désactiver une configuration **Intel® Optane™** existante, suivez la procédure ci-dessous pour le faire.

1. Exécutez l'application **Technologie de stockage Intel® Rapid**.
2. Cliquez sur **Désactiver**.
3. Cliquez sur **Oui** lorsque le message s'affiche.



4. Redémarrez l'ordinateur pour terminer le processus.
5. Exécutez l'application **Technologie de stockage Intel® Rapid**.
6. L'**état** de la **mémoire Intel® Optane™** est indiqué dans la fenêtre.

# Carte du système: Vue de face avec l'écran ouvert



Figure 3 - Vue de face avec l'écran ouvert

1. Caméra PC
2. \*Indicateur LED de caméra  
*\*Quand la caméra est en cours d'utilisation le  
Indicateur LED sera illuminé.*
3. Réseau de microphones intégré
4. Écran
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Touchpad et boutons

# Indicateurs LED

Les indicateurs LED sur votre ordinateur affichent des informations utiles sur l'état actuel de votre ordinateur.

| Icône                                                                             | Couleur           | Description                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|  |                   |                                                        |
|  | Orange            | L'adaptateur AC/DC est branché                         |
|                                                                                   | Vert              | L'ordinateur est allumé                                |
|                                                                                   | Vert clignotant   | Le système est dans le mode de <b>Veille</b> configuré |
|  | Orange            | La batterie est en charge                              |
|                                                                                   | Vert              | La batterie est complètement chargée                   |
|                                                                                   | Orange clignotant | La batterie a atteint le niveau bas critique           |
|  | Vert              | Activité des périphériques de stockage                 |

Tableau 1 - Indicateurs LED



## Utilisation des appareils sans fil à bord d'un avion

L'utilisation de tout appareil électronique de transmission est généralement interdite à bord d'un avion.

Vérifiez que les modules sans fil sont désactivés si vous utilisez l'ordinateur à bord d'un avion en mettant le système en Mode Avion (voir [le Tableau 2 à la page 61](#)).

# Clavier et touches fonction

Le clavier est doté d'un pavé numérique intégré pour une saisie des données numériques plus facile. Le fait d'appuyer sur **Verr Num** active ou désactive le pavé numérique. Il est également doté de touches fonction pour vous permettre de changer instantanément de mode opérationnel. Les touches de fonctions (**F1 - F12** etc.) agiront comme touches de raccourci quand pres- sée en maintenant la touche **Fn** appuyée. En plus des combinai- sons des touches de fonction de base, des indicateurs visuels sont disponibles quand le pilote Control Center est installé.







| Touches | Fonction/ indicateurs visuels                                                                                                                                                                                 | Touches                                                                                                            | Fonction/ indicateurs visuels                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn +    | Lecture/Pause (dans les programmes audio/vidéo)                                                                                                                                                               | Fn +                                                                                                               | Activer/Désactiver le Mode Avion<br>                        |
| Fn +    | Activer/Désactiver le touchpad<br>          | Fn +                                                                                                               | Permutation veille                                                                                                                                                                                                                |
| Fn +    | Eteindre le rétroéclairage de l'affichage (Appuyez sur une touche ou utilisez le touchpad pour allumer)                                                                                                       |                                                                                                                    | Activer/Désactiver le pavé numérique<br>                    |
| Fn +    | Allume/Éteint le son<br>                                                                                                     | Fn +                                                                                                               | Activer/Désactiver l'arrêt défilement<br>                   |
| Fn +    | Diminution/Augmentation du volume sonore<br>                                                                                 |                                                                                                                    | Basculer entre majuscule et minuscule<br>                   |
| Fn +    | Modifiez la configuration de l'affichage (voir <a href="#">la page 69</a> )                                                                                                                                   | Fn +                                                                                                               | Activer/Désactiver le Control Center (voir <a href="#">la page 65</a> )                                                                                                                                                           |
| Fn +    | Diminution/Augmentation de la luminosité de l'affichage<br>                                                                  | Fn +                                                                                                               | Contrôle Automatique du Ventilateur/Pleine Puis- sance<br>  |
| Fn +    | Activer/Désactiver le module caméra PC<br>  | <b>*Remarque :</b> Il est recommandé d'utiliser la vitesse <b>maximale</b> du venti- lateur pour jouer à des jeux. |                                                                                                                                                                                                                                   |

Tableau 2 - Touches de fonctions et indicateurs visuels

# Carte du système: Vues de face, gauche et droite (Modèle A)



Figure 4 - Vues de face, gauche et droite (Modèle A)



## Ejection d'urgence du disque **A**

Si vous devez éjecter manuellement un disque (par ex. suite à une coupure de courant) vous pouvez enfoncer l'extrémité d'un trombone redressé dans le trou d'ejection d'urgence. N'utilisez pas la pointe d'un crayon, ou tout autre objet similaire qui pourrait se casser et rester coincé dans le trou.

## Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Indicateurs LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. Ventilation                               |
| 2. Lecteur de carte Multi-en-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9. Prise de sortie HDMI                      |
| 3. Haut-parleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10. Port USB 3.2 Gen 1 Type-A                |
| 4. Prise d'entrée DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11. Prise audio 2-en-1 (casque / microphone) |
| 5. Prise réseau RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12. Prise d'entrée de microphone             |
| 6. Port moniteur externe (VGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. Ports USB 2.0                            |
| 7. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14. <b>(Option d'usine)</b>                  |
| Ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dummy ODD/Graveur                            |
| <b>*(Option d'usine)</b> Port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec Power Delivery (entrée DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DVD/2nd HDD/SSD caddy                        |
| <b>*Ce port vous permet d'utiliser un adaptateur AC/DC tiers ou un bloc d'alimentation branché sur le port comme source d'alimentation. Si vous utilisez un bloc d'alimentation, assurez-vous qu'il est conforme aux spécifications de la norme USB-C PD (Power Delivery). Si vous utilisez un adaptateur AC/DC tiers, la tension nominale de l'adaptateur doit être d'au moins 20 Volts, 2,25 A (45 Watts) et il doit être certifié en conséquence.</b> | 15. Fente de verrouillage de sécurité        |

# Carte du système: Vues de face, gauche et droite (Modèle B)



Figure 5 - Vues de face, gauche et droite (Modèle B)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Indicateurs LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. Ventilation                                                                 |
| 2. Lecteur de carte Multi-en-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. Prise de sortie HDMI                                                        |
| 3. Prise d'entrée DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9. Port USB 3.2 Gen 1)<br>Type-A                                               |
| 4. Prise réseau RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. Prise audio 2-en-1<br>(casque / microphone)                                |
| 5. Port moniteur externe (VGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11. Prise d'entrée de<br>microphone                                            |
| 6. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C<br>Ou<br>*( <b>Option d'usine</b> ) Port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec<br>Power Delivery (entrée DC)<br>*Ce port vous permet d'utiliser un adaptateur AC/DC<br>tiers ou un bloc d'alimentation branché sur le port<br>comme source d'alimentation. Si vous utilisez un bloc<br>d'alimentation, assurez-vous qu'il est conforme aux<br>spécifications de la norme USB-C PD (Power Delivery).<br>Si vous utilisez un adaptateur AC/DC tiers, la tension<br>nominale de l'adaptateur doit être d'au moins 20 Volts,<br>2,25 A (45 Watts) et il doit être certifié en conséquence. | 12. Ports USB 2.0                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13. ( <b>Option d'usine</b> )<br>Dummy ODD/Graveur<br>DVD/2nd HDD/SSD<br>caddy |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14. Fente de verrouillage<br>de sécurité                                       |




## Ejection d'urgence du disque **A**

Si vous devez éjecter manuellement un disque (par ex. suite à une coupure de courant) vous pouvez enfoncer l'extrémité d'un trombone redressé dans le trou d'ejection d'urgence. N'utilisez pas la pointe d'un crayon, ou tout autre objet similaire qui pourrait se casser et rester coincé dans le trou.


## Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

## Carte du système: Vues de dessous et arrière



Modèle A



Modèle B

*Figure 6*  
**Vues de dessous et arrière**

1. Batterie
2. Ventilation
3. Haut-parleurs
4. Lecteur de carte Multi-en-1



### **Surchauffe**

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

### **Avertissement de retrait du capot inférieur**

Ne pas retirer le(s) capot(s) et/ou la (les) vis dans le but de mettre à niveau l'appareil car cela pourrait enfreindre les termes de votre garantie.

Si vous avez besoin de remplacer/supprimer le disque dur/RAM etc., pour une raison quelconque, contactez votre distributeur/fournisseur pour plus d'informations.

# Control Center

Exécutez le **Control Center** à partir du Menu Démarrer dans **Windows** . Vous pouvez également appuyer sur la combinaison de touches **Fn + Échap** ou **double-cliquer sur l'icône**  dans la **zone de notification de la barre des tâches** pour accéder au **Control Center**. Le **Control Center** permet d'accéder rapidement aux **Modes d'alimentation**, aux **réglages du Ventilateur** et à la configuration du **Clavier à LED** (*pour le clavier à LED multicolore optionnel*).



Figure 7 - Control Center

## Modes d'alimentation

« **Modes d'alimentation** » vous permet d'ajuster le mode d'alimentation en cliquant sur l'icône appropriée.



Figure 8 - Modes d'alimentation

- Le **mode Économie d'énergie** se concentre sur l'optimisation de l'autonomie de la batterie (le CPU Turbo Boost sera allumé et le dGPU Turbo sera désactivé).
- Le **mode Silencieux** se concentre sur la réduction du bruit du ventilateur et diminue la puissance du CPU et du GPU.
- Le **mode Divertissement** équilibre la puissance du CPU et du GPU et est idéal pour regarder des vidéos, etc.
- Le **mode Performances** est idéal pour les jeux avec des performances CPU et GPU supérieures.

## FAN Speed Control (Contrôle de la vitesse du VENTILATEUR)




Figure 9 - Contrôle de la vitesse du VENTILATEUR

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur sur **Maximum** (pleine puissance) ou **Automatique/Silencieux** à partir de cet élément de menu. La vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement pour contrôler la chaleur du CPU/GPU. Vous pouvez utiliser le curseur **Décalage** pour ajuster les paramètres selon vos préférences. Cependant, vous pouvez ajuster le réglage au **Maximum** si vous préférez.

**Tous ces paramètres peuvent être supplantés par le système, par mesure de sécurité, si une utilisation plus intensive du ventilateur est nécessaire.**

## Clavier à LED multicolore (Option)

Vous pouvez accéder à l'application **LED Keyboard** en cliquant sur **LED Keyboard** dans le **Control Center** (ou en appuyant sur **F<sub>n</sub>** plus la touche ) ou à partir du Menu Démarrer dans **Windows** .



Figure 10 - Application LED Keyboard

La LED du clavier peut être configurée en utilisant la combinaison **F<sub>n</sub>** + touche décrites dans le tableau ci-dessous.

| Combinaisons de touches de fonction de LED du clavier                                              |  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| F <sub>n</sub> +  |  | Lancer l'application LED Keyboard                   |
| F <sub>n</sub> +  |  | Activer/désactiver la LED du clavier                |
| F <sub>n</sub> +  |  | Diminution de l'illumination de la LED du clavier   |
| F <sub>n</sub> +  |  | Augmentation de l'illumination de la LED du clavier |

Tableau 3 - LED du clavier

### Nuancier de couleurs

Le nuancier de couleurs au milieu de l'écran vous permet de sélectionner une gamme de couleurs pour le rétroéclairage du clavier en cliquant sur la couleur désirée. Cliquez pour sélectionner l'une des couleurs du nuancier à appliquer à l'ensemble du clavier.

### Minuterie de veille du clavier

Activez puis sélectionnez la durée pendant laquelle le système est inactif avant que la LED du clavier n'entre en mode veille (c'est-à-dire que l'éclairage du clavier LED s'éteigne pour économiser de l'énergie).

### Luminosité du clavier

Vous pouvez régler la luminosité du clavier à l'aide du curseur **Luminosité**.

# Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de Configuration et Paramètres de Windows 10

La plupart des applications, panneaux de configuration, utilitaires et programmes dans *Windows 10* sont accessibles depuis le Menu Démarrer en cliquant sur l'icône  dans la barre des tâches dans le coin inférieur gauche de l'écran (ou en appuyant sur la **Touche du logo Windows**  sur le clavier).

Faites un **clic droit** sur l'icône  du Menu Démarrer (ou utilisez la combinaison de touches **Touche du logo Windows**  + **X**) pour faire apparaître un menu contextuel avancé de fonctionnalités utiles telles que Applications et fonctionnalités, Options d'alimentation, Gestionnaire de tâches, Rechercher, Explorateur de fichiers, Gestionnaire de périphériques et Connexions réseau.

La zone de notification de la barre des tâches se trouve en bas à droite de l'écran. Certains panneaux de configuration et certaines applications auxquels il est fait référence tout au long de ce manuel sont accessibles à partir d'ici.

Tout au long de ce manuel, vous verrez une instruction pour ouvrir le Panneau de Configuration. Pour accéder au Panneau de configuration, sélectionnez Panneau de configuration sous l'élément **Système Windows** dans le Menu Démarrer.

L'élément **Paramètres** dans le Menu Démarrer (et aussi comme une application) vous donne un accès rapide à un certain nombre de panneaux de configuration de paramètres du système vous permettant de régler les paramètres pour Système, Périphériques, Téléphone, Réseau et Internet, Personnalisation, Applications, Comptes, Heure et langue, Jeux, Options d'ergonomie, Cortana, Recherche, Confidentialité et Mise à jour et sécurité.






Figure 11  
Menu Démarrer,  
Menu contextuel,  
Barre des tâches,  
Panneau de  
Configuration et  
Paramètres



# Caractéristiques vidéo


Le système comporte un **GPU intégré Intel**. Vous pouvez permuter les dispositifs d'affichage et configurer les options d'affichage depuis le panneau de contrôle **Affichage** dans *Windows*, à partir du moment où le pilote vidéo est installé.

## Pour accéder au panneau de contrôle Affichage:

1. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez **Paramètres d'affichage** dans le menu.
2. Choisissez les paramètres d'affichage requis dans les menus.

## Pour accéder au Centre de configuration des graphiques Intel®:

Accédez au **Centre de configuration des graphiques Intel®** à partir du menu Démarrer dans *Windows*



# Périphériques d'affichage

Vous pouvez utiliser des écrans externes connectés à la prise de sortie HDMI et/ou au port moniteur externe (VGA). Consultez le manuel de votre périphérique d'affichage pour connaître les formats pris en charge.

## Configurer les affichages dans Windows

Tous les écrans externes et internes (jusqu'à 3 écrans actifs) peuvent être configurés à partir de *Windows* à l'aide des panneaux de configuration **Affichage** ou **Système** (dans **Paramètres**) ou du menu **Projeter**.

## Pour configurer les affichages en utilisant le menu Projeter:

1. Connectez votre (vos) écran(s) externe(s) au port approprié, puis allumez-le(s).
2. Appuyez sur la combinaison de touches + P (ou Fn + F7).
3. Cliquez sur l'une des options du menu pour sélectionner **Écran du PC uniquement**, **Dupliquer**, **Étendre** ou **Deuxième écran uniquement**.
4. Vous pouvez également cliquer sur **Se connecter à un affichage sans fil** au bas de l'écran **Projeter** et suivez les étapes pour connecter à un affichage sans fil activé.




Figure 12  
Projeter

## Pour configurer les affichages en utilisant le panneau de contrôle Affichage:

1. Connectez votre (vos) écran(s) externe(s) au port approprié, puis allumez-le(s).
2. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez **Paramètres d'affichage** dans le menu.
3. Cliquez sur **Détecter** (bouton).
4. L'ordinateur détectera alors tous les écrans connectés.
5. Vous pouvez configurer jusqu'à 3 écrans à partir du menu **Plusieurs affichages**.




Figure 13  
Affichage  
(Plusieurs  
affichages)

## Caractéristiques audio

Vous pouvez configurer les options audio sur votre ordinateur à partir du panneau de configuration **Son** 🗣️ dans **Windows**.

Le volume peut être réglé à l'aide de la combinaison de touches **Fn + F5/F6**. Le niveau du volume sonore aussi peut également être réglé à l'aide du contrôle de volume dans **Windows**. Cliquez sur l'icône **Haut-parleurs** dans la barre des tâches pour vérifier le réglage.

# Options d'alimentation

Le panneau de configuration **Options d'alimentation** de **Windows** vous permet de configurer la gestion d'alimentation de votre ordinateur. Vous pouvez économiser de l'énergie à l'aide de **modes de gestion de l'alimentation** et configurer les options pour le **bouton d'alimentation**, **bouton de veille (Fn + F12)**, **couvercle de l'ordinateur (lorsqu'il est fermé)**, **écran** et **mode Veille** (l'état d'économie d'énergie par défaut) dans le menu de gauche.

Cliquez sur **Créer un mode de gestion d'alimentation** dans le menu gauche et sélectionnez les options pour créer un nouveau mode. Cliquez sur **Modifier les paramètres du mode** et cliquez sur **Modifier les paramètres d'alimentation avancés** pour accéder à plus d'options de configuration.




Figure 14 - Options d'alimentation

# Installation du pilote

Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour un bon fonctionnement de votre ordinateur. Cette installation aura probablement déjà été faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, insérez le disque et cliquez sur **Install Drivers** (bouton), ou **Option Drivers** (bouton) pour accéder au menu des pilotes **Optionnels**. Installez les pilotes en respectant l'ordre indiqué dans *la Figure 15*. Cliquez pour sélectionner les pilotes que vous désirez installer (vous devez noter les pilotes lorsque vous les installez). **Remarque:** Si vous devez réinstaller un pilote, vous devez d'abord le désinstaller.

## Dernières mises à jour

Après avoir installé tous les pilotes, assurez-vous d'avoir activé **Rechercher des mises à jour (Paramètres > Mise à jour et sécurité > Rechercher des mises à jour)** et allez dans la boutique Microsoft Store et cliquez sur **Téléchargements et mises à jour > Obtenir des mises à jour** pour mettre à jour toutes les applications etc.



Figure 15 - Installation du pilote



### Installation des pilotes et alimentation

Lors de l'installation des pilotes assurez-vous que votre ordinateur est alimenté par l'adaptateur CA/CC connecté à une source d'alimentation. Certains pilotes consomment une quantité importante d'énergie pendant la procédure d'installation, et si la capacité restante de la batterie n'est pas suffisante cela peut provoquer l'arrêt du système et entraîner des problèmes de système (à noter qu'il n'y a pas ici de problème de sécurité en cause, et la batterie sera rechargeable en 1 minute).



### Directives générales pour l'installation du pilote

D'une manière générale, suivez les instructions par défaut à l'écran pour chaque pilote (par exemple **Suivant > Suivant > Terminer**) à moins que vous ne soyez un utilisateur avancé. Dans la plupart des cas, un redémarrage est nécessaire pour installer le pilote.

Assurez-vous que les modules (par exemple, WLAN ou Bluetooth) sont allumés avant d'installer le pilote correspondant.

## Module LAN sans fil (Option)

Assurez-vous que le module LAN sans fil est activé (et non en **Mode Avion**) avant que la configuration commence.

### Configuration WLAN dans Windows

1. Cliquez sur l'icône  dans la zone de notification de la barre des tâches.
2. Une liste des points d'accès disponibles s'affiche.
3. Double-cliquez sur un point d'accès pour se connecter à celui-ci (ou cliquez dessus, puis cliquez sur **Connecter**).
4. Entrez une clé de sécurité réseau (mot de passe) si nécessaire, et cliquez sur **Suivant**.
5. Vous avez la possibilité de rechercher d'autres périphériques.
6. Lorsque vous êtes connecté au point d'accès du réseau, il affiche l'icône **Connecté**.
7. Sélectionnez n'importe quel réseau connecté et cliquez sur **Déconnecter** pour vous déconnecter d'un point d'accès connecté.
8. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode.
9. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Wi-Fi** pour simplement activer ou désactiver Wi-Fi.

## Module Bluetooth (Option)

Assurez-vous que le module Bluetooth est activé (et non en **Mode Avion**) avant que la configuration commence.

### Configuration Bluetooth dans Windows

1. Cliquez sur l'élément **Paramètres** dans le menu Démarrer, puis cliquez sur **Périphériques**.
2. Cliquez sur **Appareils Bluetooth et autres**.
3. Cliquez sur **Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil > Bluetooth** et une liste des périphériques détectés apparaîtra.
4. Double-cliquez sur le périphérique que vous souhaitez appairer avec l'ordinateur et cliquez sur **Connecter**.
5. Sélectionnez un périphérique, puis cliquez sur **Supprimer le périphérique > Oui** pour déconnecter de tout périphérique.

# TPM (Option)

Avant de paramétrer les fonctions TPM (Module de plateforme sécurisée) vous devez initialiser la plateforme de sécurité.

## Activer TPM

1. Redémarrez l'ordinateur.
2. Entrez dans le **BIOS** en appuyez sur **F2** pendant le **POST/démarrage**.
3. Cliquez sur **Setup Utility** et sélectionnez le menu **Security**.
4. Sélectionnez **TPM Configuration** et sélectionnez **Enable** (Activer) pour **Security Device Support** (Prise en charge du dispositif de sécurité).
5. Appuyez/Cliquez ensuite sur **F10** pour enregistrer les modifications et redémarrer l'ordinateur.




Figure 16  
Security -  
Trusted  
Computing


## Gestion du TPM dans Windows

Vous pouvez gérer vos paramètres du TPM depuis **Windows**:

1. Allez au **Panneau de Configuration**.
2. Cliquez sur **Chiffrement de lecteur BitLocker (Système et Sécurité)**.

3. Cliquez sur **Administration du TPM**.

Figure 17  
Chiffrement de lecteur  
BitLocker  
(Administration du TPM)



4. La fenêtre de gestion du TPM vous permet de configurer le TPM dans **Windows**. Comme le TPM est généralement administré au sein de larges entreprises et organisations, votre administrateur système devra vous assister pour la gestion des données.



Figure 18  
Gestion de  
module de plate-  
forme sécurisée  
sur l'ordinateur  
local

## Actions du TPM

1. Cliquez sur **Préparer le module de plateforme sécurisée (TPM)** et suivez les instructions de l'Assistant pour préparer le TPM (cela nécessitera probablement un redémarrage de l'ordinateur et la confirmation des modifications des paramètres après le redémarrage en appuyant sur la touche F appropriée).
2. Après le redémarrage, le TPM sera préparé et vous pourrez alors utiliser le menu **Actions** pour **Désactiver le module de plateforme sécurisée**, **Modifier le mot de passe du propriétaire**, **Effacer le module de plateforme sécurisée** ou **Réinitialiser le verrouillage du module de plateforme sécurisée**.
3. Un assistant vous guidera au long de toutes les étapes de configuration.

## Module 4G (Option)

Si votre option d'achat comporte un **module 4G optionnel**, suivez les instructions ci-dessous pour installer la carte USIM (qui vous sera fournie par votre fournisseur de service).

### Insérer la carte USIM

1. **Eteignez** l'ordinateur, retournez-le et **retirez la batterie** ① (faites glisser le loquet dans la direction indiquée en dessous et sortez la batterie).
2. Insérez la carte USIM ② comme illustré ci-dessous jusqu'à ce qu'elle se clique en position, et remettez la batterie.



#### Orientation de la carte USIM

Notez que le côté lisible de la carte USIM (avec les contacts dorés) doit être orienté vers le bas comme illustré.




Figure 19 - Retirer la batterie et insérer la carte USIM

# Dépannage

| Problème                                                                | Cause possible - résolution                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les modules <b>LAN sans fil/Bluetooth</b> ne peuvent pas être détectés. | <i>Les modules sont désactivés quand l'ordinateur est en Mode Avion. Utilisez la combinaison de touches <b>Fn + F11</b> pour activer ou désactiver le Mode Avion (voir <a href="#">le Tableau 2 à la page 61</a>).</i>           |
| Le module <b>caméra PC</b> ne peut pas être détecté.                    | <i>Le module est désactivé. Utilisez la combinaison de touches <b>Fn + F10</b> pour activer le module (voir <a href="#">le Tableau 2 à la page 61</a>). Exécutez l'application Caméra pour voir l'image de l'appareil photo.</i> |
| Les performances de jeu sont lentes.                                    | <i><b>Il est recommandé d'utiliser la vitesse maximale du ventilateur pour jouer à des jeux.</b> Utilisez la combinaison de touches <b>Fn + 1</b> pour régler la vitesse du ventilateur.</i>                                     |

# Spécifications



## Dernières informations de spécification

Les spécifications énumérées dans cette section sont correctes à l'heure de la mise sous presse. Certains éléments (particulièrement les types de processeur/vitesse unique) peuvent être modifiés ou mis à niveau en fonction du calendrier des parutions du fabricant. Voyez auprès de votre service clientèle pour les détails.

Notez que cette série de modèles d'ordinateurs peut prendre en charge une gamme de CPU et/ou d'adaptateurs vidéo.

Pour savoir quel est le **CPU** installé sur votre système allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Système** et cliquez sur **Informations système**. Cela permettra également de fournir des informations sur la quantité de RAM installée, etc.

Pour obtenir des informations sur l'**adaptateur vidéo** de votre système allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Système**, puis cliquez sur **Affichage > Paramètres d'affichage avancés > Afficher les propriétés de l'adaptateur**.

## BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM de 128Mb)

## Mémoire

Double canal DDR4

Deux emplacements SODIMM 260 broches

Compatible avec les modules mémoire

**DDR4 2666MHz**

Mémoire extensible jusqu'à 32Go

Compatible avec les modules de 8Go ou 16Go

(La fréquence réelle d'opération de la mémoire dépend du FSB du processeur.)

## Options d'affichage

### Modèle A:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/HD (1366x768)

### Modèle B:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, FHD (1920x1080)

## Sécurité

Fente de verrouillage de sécurité (type Kensington)

Mot de Passe du BIOS

Intel PTT pour les systèmes sans TPM matériel

(Option d'usine) TPM 2.0

## Son

Interface conforme HDA (Son Haute Définition)

Réseau de microphones intégré

Deux haut-parleurs

## Stockage

**Un disque dur/SSD SATA échangeable de 2,5" 7,0mm (H)**

(Option d'usine) Un module de lecteur optique (9,0/9,5mm) échangeable (Graveur DVD)

Ou

(Option d'usine) Dummy ODD

Ou

(Option d'usine) 2nd HDD/SSD caddy 7mm

(Option d'usine) Un SSD M.2 **SATA/PCIe Gen3 x4**

## Clavier

Clavier pleine taille (avec pavé numérique)

Ou

(Option d'usine) Clavier à LED **multicolore** pleine taille (avec pavé numérique)

## Dispositif de pointage

Touchpad intégré (avec la fonctionnalité Multi Geste et Défilement PTP de Microsoft)

## Lecteur de carte

Lecteur de carte Push-Push multi-en-1  
MMC (MultiMedia Card)/RS MMC  
SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/  
SDXC

## Interface

Un port USB 3.2 Gen 2 Type-C\*

Ou

(**Option d'usine**) Un port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec Power Delivery (entrée DC)

*\*La quantité maximale de courant fournie par les ports USB Type-C est 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.2).*

Un port USB 3.2 Gen 1 Type-A

Deux ports USB 2.0

Un port de sortie HDMI

Un port moniteur externe (VGA)

Une prise d'entrée de microphone

Une prise audio 2-en-1 (casque / microphone)

Une prise réseau RJ-45

Une prise d'entrée DC

## Logements M.2

Logement 1 pour module combo **Bluetooth et LAN sans fil**

Logement 2 pour lecteur **SSD SATA** ou **PCIe Gen3 x4**

(**Option d'usine**) Logement 3 pour module **4G**

## Caractéristiques

Technologie Intel® Optane™ (pour la famille de processeurs Intel Core)  
Compatible Windows® Mixed Reality  
MIL-STD-810G

## Communication

LAN Ethernet 10/100/1000Mb Base-TX intégré

Caméra PC 1,0M HD

(**Option d'usine**) Module M.2 **4G**

### Modules M.2 LAN sans fil/Bluetooth:

(**Option d'usine**) Bluetooth et LAN sans fil  
(**802.11ac**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9462

(**Option d'usine**) Bluetooth et LAN sans fil  
(**802.11ax**) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX-200

(**Option d'usine**) Bluetooth et LAN sans fil  
(**802.11ax**) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX-201

## Mise en marche

Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 4 éléments, 31WH

(**Option d'usine**) Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 4 éléments, 41WH

Adaptateur AC/DC pleine bande

Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz

Sortie DC: 19V, 2,37A (**45W**)

## Spécifications environnementales

### Température

En fonction : 5°C - 35°C

Eteint : -20°C - 60°C

### Humidité relative

En fonction : 20% - 80%

Eteint : 10% - 90%

## Dimensions physiques et poids

### Modèle A:

361 (l) x 256 (p) x 24,1 (h) mm (Hauteur hors zone de batterie)

**2,0kg** (Barebone avec lecteur optique et batterie 31WH)

### Modèle B:

399,9 (l) x 268 (p) x 24,8 (h) mm (Hauteur hors zone de batterie)

**2,4kg** (Barebone avec lecteur optique et batterie 31WH)

# Acerca de esta Guía del Usuario Concisa

Esta guía rápida es una breve introducción para poner su sistema en funcionamiento. Es un suplemento y no un sustituto del *Manual del usuario* completo en inglés en formato Adobe Acrobat del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* suministrado con el ordenador. En este disco también se encuentran los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente (**Nota:** La compañía se reserva el derecho a revisar esta publicación o cambiar su contenido sin previo aviso).

Algunas o todas las características del ordenador pueden haberse configurado de antemano. Si no lo están, o si desea reconfigurar (o reinstalar) partes del sistema, consulte el *Manual del usuario* completo. El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* no contiene un sistema operativo.

## Información de regulación y seguridad

Por favor, preste especial atención a todos los avisos de regulación e información de seguridad contenidos en el *Manual del usuario* completo del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Junio del 2020

## Marcas registradas

**Intel** es una marca registrada de Intel Corporation.

**Microsoft** es una marca registrada de Microsoft Corporation.

## Instrucciones para el cuidado y funcionamiento

El ordenador portátil es muy robusto, pero puede dañarse. Para evitar esto, siga estas sugerencias:

- **No lo deje caer ni lo exponga a golpes fuertes.** Si el ordenador se cae, la carcasa y los componentes podrían dañarse.
- **Manténgalo seco y no lo sobrecaliente.** Mantenga el ordenador y fuente de alimentación alejados de cualquier tipo de fuente de calor. Esto es un aparato eléctrico. Si se derrama agua u otro líquido en su interior, el ordenador podría dañarse seriamente.
- **Evite las interferencias.** Mantenga el ordenador alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Éstos pueden dificultar el correcto funcionamiento y dañar los datos.
- **Siga las instrucciones apropiadas de manejo del ordenador.** Apague el ordenador correctamente y no olvide guardar su trabajo. Recuerde guardar periódicamente sus datos, pues los datos pueden perderse si la batería se descarga.

### Servicio

Si intenta reparar el ordenador usted mismo, podría anular la garantía y exponerse usted y el ordenador a descarga eléctrica. Deje que sea personal de reparación cualificado el que realice las reparaciones, especialmente bajo cualquiera de estas condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o adaptador AC/DC esté dañado o pelado.
- Si el ordenador ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos.
- Si el ordenador no funciona con normalidad tras seguir las instrucciones de uso.
- Si el ordenador se ha caído o dañado (no toque el líquido venenoso si el panel se rompe).

- Si hay un olor fuera de lo normal, calor o humo que sale del ordenador.

### Información de seguridad

- Utilice solamente un adaptador de alimentación aprobado para su uso con este ordenador.
- Utilice solamente el cable de corriente y las baterías indicados en este manual. No tire las baterías al fuego. Podrían explotar. Consulte los códigos locales para posibles instrucciones para desechos especiales.
- Nunca utilice una batería que se haya caído o que parezca dañada (p. ej. doblada o retorcida). Incluso si el ordenador sigue funcionando con una batería dañada, puede provocar daños en el circuito que podrían causar fuego.
- Compruebe que su ordenador esté completamente apagado antes de introducirlo en una bolsa de viaje (o en cualquier funda).
- Antes de limpiar el ordenador, asegúrese de que el ordenador esté desconectado de cualquier fuente de alimentación externa, periféricos y cables.
- Utilice un trapo limpio y suave para limpiar el ordenador, pero no aplique limpiador directamente en el ordenador. No utilice limpiadores volátiles (derivados del petróleo) o limpiadores abrasivos en ningún lugar del ordenador.
- No intente reparar baterías. Solicite la reparación o la sustitución a su representante de servicio o a personal de servicio cualificado.
- Tenga en cuenta que en ordenadores con logotipos de etiquetados eléctricamente en relieve, el logotipo está recubierto por un adhesivo protector. Debido al desgaste y rotura normales, este adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y en el logotipo expuesto pueden formarse bordes afilados. Tenga cuidado al manipular el ordenador en este caso y evite tocar el logotipo etiquetado eléctricamente. Evite colocar cualquier elemento en la bolsa de transporte que pueda rozar la parte superior del ordenador durante el transporte. Si ocurre un desgaste o rotura, contacte con el centro de servicios.

## Precauciones a tomar con la batería de iones de litio/polímero

Tenga en cuenta la información siguiente específica para baterías de iones de litio/polímero; además, donde corresponda, invalida la información sobre precauciones para baterías normales.

- Las baterías de iones de litio/polímero pueden aumentar o hincharse ligeramente, sin embargo, esto es parte del mecanismo de seguridad de la batería y o supone un problema.
- Utilice los procedimientos de manejo apropiados cuando utilice baterías de iones de litio/polímero. No utilice baterías de iones de litio/polímero en entornos con temperatura ambiental alta y no guarde las baterías sin usar durante mucho tiempo.
- Si está trabajando en áreas de baja temperatura, use el adaptador de AC/DC para alimentar el ordenador.




### Eliminación de la batería & Cuidado

El producto que usted ha comprado contiene una batería recargable. La batería es reciclable. Terminada su vida útil, según las leyes locales y estatales, puede ser ilegal desecharla junto con los residuos ordinarios. Verifique con las autoridades locales responsables de los desechos sólidos cuáles son las opciones de eliminación y reciclado existentes en su zona.

Peligro de explosión si la batería está mal colocada. Sustitúyala con un tipo de batería igual o equivalente al recomendado por el fabricante. Elimine la batería usada de conformidad con las instrucciones del fabricante.

# Guía rápida para empezar

1. Quite todos los materiales del embalaje.
2. Coloque el ordenador en una superficie estable.
3. Inserte la batería y asegúrese de que quede bloqueada en su posición.
4. Conecte en los puertos correspondientes los periféricos que desee utilizar con el ordenador (p. ej. teclado y ratón).
5. **Al configurar el ordenador por primera vez, siga este proceso** (para proteger el ordenador durante el transporte, la batería será bloqueada para que no alimente al sistema hasta que se conecte por primera vez al adaptador AC/DC y se configure por primera vez como sigue):
  - Coloque el cable del adaptador AC/DC en el conector de entrada DC que está del lado izquierdo del ordenador, luego enchufe el cable de alimentación AC en una toma de corriente y conecte el cable de corriente AC al adaptador AC/DC. La batería será desbloqueada.
6. Utilice una mano para levantar con cuidado la tapa a un ángulo de visión cómodo (no exceder 130 grados), mientras utiliza la otra mano (como se muestra en [la Figura 1](#)) para sostener la base del ordenador (**Nota: Nunca** levante el ordenador por la tapa).
7. Presione el botón de encendido para "encender".



## Software de sistema

Puede ser que su ordenador tenga instalado un software de sistema. Si no es el caso, o si desea reconfigurarlo con otro sistema, este manual se refiere a **Microsoft Windows 10**.


## Soporte para Intel® Optane™

Es necesario configurar **Intel® Optane™** antes de instalar el sistema operativo **Windows 10** (consulte "[Configuración de Intel® Optane™ en la página 83](#)").



### Apagar

Por favor, tenga en cuenta que debería siempre apagar el ordenador eligiendo la opción **Apagar** en **Windows** (ver abajo). Esto le ayudará a evitar problemas con el disco duro o el sistema.



1. Haga clic en el icono del menú Inicio .
2. Haga clic en la opción **Inicio/Apagado** .
3. Elige la opción **Apagar** desde el menú.

**Figura 1 - Abrir la tapa/ordenador con el adaptador AC/DC enchufado**

## Configuración de Intel® Optane™

Intel® Optane™ es la combinación de un dispositivo de memoria compatible con el **software Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid**. Esta combinación ha sido diseñada para acelerar el rendimiento del sistema mediante el almacenamiento en caché de los datos de inicio, archivos ejecutables, datos de acceso frecuente y archivos de paginación del sistema en un SSD Intel® Optane™ de baja latencia no volátil.

Contacte con su distribuidor o proveedor para ver si su sistema es compatible con esta tecnología.

Si está reinstalando un sistema previamente configurado en el modo Intel RST Premium, asegúrese de haber desactivado la memoria Intel Optane (consulte "[Desactivar Intel® Optane™](#)" en la página 84).

## Proceso de configuración de Intel® Optane™

Es necesario configurar **Intel® Optane™** antes de instalar el sistema operativo **Windows 10** y, para ello, deberá preparar lo siguiente.

- El **SO Microsoft Windows 10** en un DVD o en una unidad flash USB.
  - Un SSD Intel® Optane™ instalado en su sistema.
  - El disco **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
1. Inicie su ordenador y pulse **F2** para entrar en la **BIOS** y haga clic en **Setup Utility**.
  2. Seleccione el menú **Advanced**.
  3. Seleccione **SATA Mode**, pulse **Entrar** y seleccione **Intel RST Premium...** y seleccione <OK>.
  4. Presione **F10** para "**Guardar y salir (Save and Exit)**" y seleccione <Yes>, pero tenga en cuenta lo siguiente.
    - Asegúrese de que el (DVD del) SO **Windows 10** esté en la unidad de DVD externa o en una unidad flash USB. Cuando el ordenador se inicie, arrancará automáticamente desde el DVD del SO **Windows 10** o la unidad flash USB.
  5. Pulse **Siguiente > Instalar ahora** para continuar instalando el sistema operativo normalmente (consulte su documentación de **Windows** si necesita instrucciones sobre la instalación del SO **Windows**).
  6. Seleccione **Personalizada: Instalar solo Windows (avanzado)**.
  7. Se recomienda que seleccione y luego elimine las particiones existentes.
  8. Haga clic en **Nuevo** para crear una partición para **Windows**.
  9. Es muy importante asegurarse de que al crear la partición, deje al menos un mínimo de espacio no asignado de **5MB**.
  10. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el SO **Windows 10**.

11. Instale los controladores de Windows (ver [la página 98](#)).  
Asegúrese de instalar el controlador **Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid (IRST)**.
12. Ejecute la aplicación **Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid**.
13. Haga clic en **Activar**.





Figura 2 - Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid - estado

14. El sistema mostrará un mensaje y le pedirá que seleccione una unidad rápida compatible (en este caso sólo debería haber una opción).
15. Tendrá que reiniciar el equipo después de habilitar **Optane** y asegurarse de que el sistema esté alimentado por el adaptador AC/DC y no sólo por la batería.
16. Haga clic en **Sí** para iniciar el proceso (esto puede llevar algún tiempo).
17. Una vez finalizado el proceso, reinicie el ordenador.

## Desactivar Intel® Optane™

Si desea desactivar una configuración de **Intel® Optane™** siga el procedimiento que se describe a continuación.

1. Ejecute la aplicación **Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid**.
2. Haga clic en **Desactivar**.
3. Haga clic en **Sí** cuando aparezca el mensaje.



4. Reinicie el ordenador para completar el proceso.
5. Ejecute la aplicación **Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid**.
6. El **estado** de la **memoria Intel® Optane™** se indica en la ventana.

## Mapa del sistema: Vista frontal con la pantalla abierta



*Figura 3 - Vista frontal con la pantalla abierta*

- |                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Cámara PC                                                             | 4. Pantalla           |
| 2. *LED de cámara<br>*Cuando la cámara esté en uso, el LED se iluminará. | 5. Botón de encendido |
| 3. Micrófono en línea incorporado                                        | 6. Teclado            |
|                                                                          | 7. Touchpad y botones |

# Indicadores LED

Los indicadores LED en su ordenador muestran una valiosa información sobre el estado actual del ordenador.

| Icono                                                                             | Color               | Descripción                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |                     |                                                           |
|  | Naranja             | El adaptador AC/DC está conectado                         |
|                                                                                   | Verde               | El ordenador está encendido                               |
|                                                                                   | Verde parpadeante   | El ordenador está en modo <b>Suspensión</b>               |
|  | Naranja             | La batería se está cargando                               |
|                                                                                   | Verde               | La batería está completamente cargada                     |
|                                                                                   | Naranja parpadeante | La batería ha alcanzado el estado crítico de poca energía |
|  | Verde               | Actividad del dispositivo de almacenamiento               |

Tabla 1 - Indicadores LED



## Uso de dispositivos inalámbricos a bordo

El uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de un avión suele estar prohibido.

Asegúrese de que los módulos inalámbricos estén apagados si utiliza el equipo en un avión ajustando el sistema al Modo de avión (vea [la Tabla 2 en la página 87](#)).

# Teclado y teclas de función

El teclado incluye un teclado numérico (en la parte derecha del teclado) para una entrada fácil de datos numéricos. Al presionar **Bloq Num** el teclado numérico se habilita o inhabilita. También incluye las teclas de función para permitirle cambiar las características operacionales al instante. Las teclas de función (**F1 - F12** etc.) actuarán como teclas directas cuando se pulsan junto con la tecla **Fn**. Además de las combinaciones de teclas de función básicas algunos indicadores visuales están disponibles cuando el controlador de Control Center está instalado.



| Teclas | Función/indicadores visuales                                                                     | Teclas                                                                                          | Función/indicadores visuales                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fn +   | Reproducir/pausar (en los programas audio/vídeo)                                                 | Fn +                                                                                            | Activar/desactivar el Modo de avión<br><div> </div>                      |
| Fn +   | Activar/desactivar el Touchpad<br><div> </div>                                                   | Fn +                                                                                            | Cambiar modo Suspensión                                                  |
| Fn +   | Apagar la luz de fondo de la pantalla (presione una tecla o utilice el touchpad para encenderla) |                                                                                                 | Activar/desactivar el teclado numérico<br><div> </div>                   |
| Fn +   | Conmutación mudo<br><div> </div>                                                                 | Fn +                                                                                            | Cambiar el bloqueo de desplazamiento<br><div> </div>                     |
| Fn +   | Reducción/Aumento volumen de sonido<br><div> </div>                                              |                                                                                                 | Cambio Bloq. Mayúsculas<br><div> </div>                                  |
| Fn +   | Cambiar la configuración de pantalla (ver <a href="#">la página 95</a> )                         | Fn +                                                                                            | Activar/desactivar el Control Center (ver <a href="#">la página 91</a> ) |
| Fn +   | Reducir/Aumentar el brillo de la pantalla<br><div> </div>                                        | Fn +                                                                                            | Control automático del ventilador/potencia completa<br><div> </div>      |
| Fn +   | Activar/desactivar el módulo cámara PC<br><div> </div>                                           | *Nota: Se recomienda usar la velocidad de ventilador <b>máxima</b> cuando juegue a videojuegos. |                                                                          |

Tabla 2 - Teclas de función e indicadores visuales

# Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo A)



Figura 4 - Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo A)



## Expulsión de emergencia del disco **A**

Si necesita expulsar un disco manualmente (p. ej. por un corte de corriente inesperado) puede introducir la punta de un clip en el orificio de expulsión de emergencia. No utilice la punta de un lápiz u otros objetos que puedan romperse y quedar atrapados en el orificio.

## Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

1. Indicadores LED
2. Lector de tarjetas Multi en 1
3. Altavoces
4. Conector de entrada DC
5. Conector LAN RJ-45
6. Puerto para monitor externo (VGA)
7. Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C  
O  
\*(**Opción de fábrica**) Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con Power Delivery (entrada DC)  
\*Este puerto le permite usar un adaptador de AC/DC de otro fabricante/cargador de batería externo conectado al puerto como fuente de alimentación. Si está utilizando un cargador de batería externo, asegúrese de que cumple con la especificación estándar USB-C PD (Power Delivery). Si está utilizando un adaptador de AC/DC de otro fabricante, la clasificación del adaptador debe ser de al menos 20 voltios, 2,25 A (45 vatios) y debe estar debidamente certificada.
8. Rejilla
9. Puerto de salida de HDMI
10. Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
11. Conector de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono)
12. Conector de entrada para micrófono
13. Puertos USB 2.0
14. (**Opción de fábrica**) ODD falso/Grabador de DVD/Bahía para 2º disco duro/SSD
15. Ranura del cierre de seguridad

# Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo B)



Figura 5 - Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo B)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Indicadores LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. Rejilla                                                                            |
| 2. Lector de tarjetas Multi en 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. Puerto de salida de HDMI                                                           |
| 3. Conector de entrada DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A                                                        |
| 4. Conector LAN RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. Conector de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono)                                |
| 5. Puerto para monitor externo (VGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. Conector de entrada para micrófono                                                |
| 6. Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12. Puertos USB 2.0                                                                   |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13. <b>(Opción de fábrica)</b> ODD falso/Grabador de DVD/Bahía para 2º disco duro/SSD |
| <b>*(Opción de fábrica)</b> Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con Power Delivery (entrada DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14. Ranura del cierre de seguridad                                                    |
| <b>*Este puerto le permite usar un adaptador de AC/DC de otro fabricante/cargador de batería externo conectado al puerto como fuente de alimentación. Si está utilizando un cargador de batería externo, asegúrese de que cumple con la especificación estándar USB-C PD (Power Delivery). Si está utilizando un adaptador de AC/DC de otro fabricante, la clasificación del adaptador debe ser de al menos 20 voltios, 2,25 A (45 vatios) y debe estar debidamente certificada.</b> |                                                                                       |




## Expulsión de emergencia del disco **A**

Si necesita expulsar un disco manualmente (p. ej. por un corte de corriente inesperado) puede introducir la punta de un clip en el orificio de expulsión de emergencia. No utilice la punta de un lápiz u otros objetos que puedan romperse y quedar atrapados en el orificio.


## Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

## Mapa del sistema: Vistas inferior y posterior



Modelo A



Modelo B

*Figura 6*  
**Vistas inferior y posterior**

1. Batería
2. Rejilla
3. Altavoces
4. Lector de tarjetas Multi en 1



### Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

### Advertencia sobre quitar la tapa inferior

No quite ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, pues podría violar los términos de su garantía.

Si necesita colocar o quitar el disco duro/SSD/RAM, etc. por cualquier razón, contacte con su distribuidor o vendedor para más información.

# Control Center


Ejecute el **Control Center** desde el menú Inicio en **Windows** . También puede presionar la combinación de teclas **Fn + Esc** o hacer doble clic en el icono  en el área de notificación de la barra de tareas para acceder al **Control Center**. El **Control Center** ofrece acceso rápido a los ajustes de **Modos de encendido**, **Ventilador** y a la configuración del **Teclado LED** (para el teclado **LED multicolor opcional**).



Figura 7 - Control Center

## Modos de encendido

“Modos de encendido” le permite ajustar el modo de alimentación haciendo clic en el icono apropiado.



Figura 8 - Modos de encendido

- El **modo Ahorro de energía** ayuda a alargar la duración de la batería (el CPU Turbo Boost estará encendido y el dGPU Turbo estará apagado).
- El **modo Silencioso** ayuda a reducir el ruido del ventilador y disminuye la energía de la CPU y de la GPU.
- El **modo Entretenimiento** equilibra la energía de la CPU y la GPU y resulta ideal para ver vídeos, etc.
- El **modo Rendimiento** es ideal para juegos con mayor rendimiento de la CPU y GPU.

## FAN Speed Control (Control de velocidad de FAN)



Figura 9 - Control de velocidad de FAN

Desde este elemento del menú puede ajustar la velocidad del fan (ventilador) a **Máximo** (potencia máxima) o **Automático/Silencioso**. Esto ajustará la velocidad del ventilador automáticamente para controlar el calor de la CPU/GPU. Puede usar el control deslizante **Desplazamiento** para ajustar la configuración según sus preferencias. Sin embargo, puede ajustar la configuración a **Máximo** si lo desea.

**Todos estos ajustes pueden ser anulados por el sistema, como medida de precaución, si necesita un uso mayor del ventilador.**

# Teclado LED multicolor (Opción)

Se puede acceder a la aplicación **LED Keyboard** haciendo clic en **LED Keyboard** en el **Control Center** (o presionando **Fn** y la tecla ) o desde el menú Inicio en **Windows**



Figura 10 - Aplicación LED Keyboard

El LED del teclado puede configurarse usando la combinación **Fn** + tecla según la tabla siguiente.

| Combinaciones de teclas para la función LED del teclado                                |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fn +  | Abre la aplicación LED Keyboard       |
| Fn +  | Enciende o apaga el LED del teclado   |
| Fn +  | Disminuir iluminación LED del teclado |
| Fn +  | Aumentar iluminación LED del teclado  |

Tabla 3 - LEDs del teclado

## Paleta de colores

La paleta de colores en el medio de la pantalla le permite seleccionar un color entre la gama de colores para la luz del teclado haciendo clic en el color deseado. Haga clic para seleccionar cualquier color de la paleta para aplicar a todo el teclado.

## Temporizador de suspensión del teclado

Habilitar y seleccionar la cantidad de tiempo que el sistema debe estar inactivo para que el teclado LED entre en modo de suspensión (p. ej. la iluminación del teclado LED se apagará para ahorrar energía).

## Brillo del teclado

Puede ajustar el brillo del teclado con el control deslizante **Brillo**.

# Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de Control y Configuración de Windows 10

Se puede acceder a la mayoría de las apps, paneles de control, utilidades y programas en *Windows 10* desde el menú Inicio haciendo clic en el icono  de la barra de tareas en la esquina inferior izquierda de la pantalla (o pulsando la **Tecla del logotipo de Windows**  en el teclado).

Haga clic con el botón derecho en el icono  del menú Inicio (o utilice la combinación **Tecla del logotipo de Windows**  + tecla **X**) para abrir un menú contextual avanzado con características útiles como Aplicaciones y características, Opciones de energía, Administrador de tareas, Buscar, Explorador de archivos, Administrador de dispositivos, Conexiones de red, etc.

El área de notificación de la barra de tareas está en la esquina inferior derecha de la pantalla. Desde aquí se puede acceder a algunos de los paneles de control y aplicaciones a los que se hace mención a lo largo de este manual.

A lo largo de este manual verá una instrucción para abrir el Panel de Control. Para acceder al Panel de control, seleccione Panel de control debajo del elemento **Sistema de Windows** en el menú Inicio.

La opción **Configuración** en el menú Inicio (y también como App) proporciona acceso directo a un número de paneles de control de configuración del sistema para ajustar Sistema, Dispositivos, Teléfono, Red e Internet, Personalización, Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Juegos, Accesibilidad, Cortana, Buscar, Privacidad, Actualización y seguridad.






*Figura 11*  
**Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de Control y Configuración**



# Parámetros de vídeo


El sistema incluye una **GPU integrada de Intel**. Puede cambiar los dispositivos de pantalla y configurar las opciones de pantalla desde el panel de control **Pantalla** en **Windows** siempre que tenga instalado el controlador de vídeo.

## Para acceder al panel de control Pantalla:

1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione **Configuración de pantalla** en el menú.
2. Elija los ajustes de pantalla requeridos en los menús.

## Para acceder al Centro de comando de gráficos Intel®:

1. Acceda al **Centro de comando de gráficos Intel®** desde el menú Inicio en **Windows**



# Dispositivos de pantalla

Tenga en cuenta que puede usar pantallas externas conectadas al puerto de salida de HDMI y/o al puerto para monitor externo (VGA). Consulte el manual de su dispositivo de pantalla para ver qué formatos son compatibles.

## Configurar las pantallas en Windows

Todas las pantallas externas e internas (hasta 3 pantallas activas) se pueden configurar desde **Windows** usando los paneles de control **Pantalla** o **Sistema** (en **Configuración**) o el menú **Proyectar**.

## Configurar las pantallas usando el menú Proyectar:

1. Conecte la(s) pantalla(s) externa(s) al puerto apropiado y enciéndala(s).
2. Pulse la combinación de teclas **Windows + P** (o **Fn + F7**).
3. Haga clic en una de las opciones del menú para seleccionar **Solo pantalla de PC**, **Duplicado**, **Ampliar** o **Solo segunda pantalla**.
4. También puede clic en **Conectarse a una proyección inalámbrica** en la parte inferior de la pantalla **Proyectar** y seguir los pasos para conectar una pantalla inalámbrica.




Figura 12  
Proyectar

## Configurar las pantallas usando el panel de control

### Pantalla:

1. Conecte la(s) pantalla(s) externa(s) al puerto apropiado y enciéndala(s).
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione **Configuración de pantalla** en el menú.
3. Haga clic en **Detectar** (botón).
4. El ordenador detectará las pantallas conectadas.
5. Puede configurar hasta 3 pantallas en el menú **Varias Pantallas**.




Figura 13  
Pantalla  
(Varias  
Pantallas)

## Características de audio

Puede configurar las opciones de audio de su ordenador en el panel de control **Sonido**  en **Windows**.

El volumen puede ajustarse con la combinación de teclas **Fn + F5/F6**. El nivel del volumen del sonido también puede ajustarse utilizando el control dentro de **Windows**. Haga clic en el icono **Altavoces** de la barra de tareas para comprobar la configuración.

# Opciones de energía

El panel de control de las opciones de energía (menú **Hardware y sonido**) de **Windows** permite configurar las funciones de administración de energía del ordenador. Puede ahorrar energía con los **planes de energía** y configurar las opciones para el **botón de encendido**, **botón de suspensión (Fn + F12)**, **tapa del ordenador (al cerrarla)**, **pantalla** y **modo de suspensión** (el estado de ahorro de energía predeterminado) en el menú de la izquierda.

Haga clic en **Crear un plan de energía** en el menú izquierdo y seleccione las opciones para crear un plan nuevo. Haga clic en **Cambiar la configuración del plan** y haga clic en **Cambiar la configuración avanzada de energía** para acceder a más opciones de configuración.




Figura 14 - Opciones de energía

# Instalación de controladores

El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente. Inserte el disco y haga clic en **Install Drivers** (botón), u **Option Drivers** (botón) para acceder al menú de controladores opcional. Instale los controladores en el orden indicado en **la Figura 15**. Haga clic para seleccionar los controladores que desea instalar (debería anotar los controladores conforme los instala). **Nota:** Si necesita reinstalar un controlador, debería desinstalar el controlador antes.

## Últimas actualizaciones

Tras la instalación de todos los controladores, asegúrese de habilitar **Buscar actualizaciones** (**Configuración > Actualización y seguridad > Buscar actualizaciones**) y vaya a Microsoft Store y haga clic en **Descargas y actualizaciones > Obtener actualizaciones** para actualizar todas las aplicaciones etc.



Figura 15 - Instalación de controladores



### Driver Installation & Power

When installing drivers make sure your computer is powered by the AC/DC adapter connected to a working power source. Some drivers draw a significant amount of power during the installation procedure, and if the remaining battery capacity is not adequate this may cause the system to shut down and cause system problems (note that there is no safety issue involved here, and the battery will be rechargeable within 1 minute).



### Directrices generales para la instalación del controlador

Como guía general, siga las instrucciones predeterminadas en pantalla para cada controlador (p.ej. **Siguiente > Siguiente > Finalizar**) a menos que sea usuario avanzado. En muchos casos necesitará reiniciar para instalar el controlador.

Asegúrese de que los módulos (p.ej. WLAN o Bluetooth) estén **ENCENDIDOS** antes de instalar el controlador apropiado.

## Módulo LAN Wireless (Opción)

Asegúrese de que el módulo LAN inalámbrica esté encendido (y no en **Modo de avión**) antes de comenzar la configuración.

### Configuración de WLAN en Windows

1. Haga clic en el icono  en el área de notificación de la barra de tareas.
2. Aparecerá una lista de puntos de acceso disponibles.
3. Haga doble clic en un punto de acceso para conectarse a él (o haga clic en él y en **Conectar**).
4. Escriba una clave de seguridad de red (contraseña) si se le pide, y haga clic en **Siguiente**.
5. Puede elegir si buscar otros dispositivos o no.
6. Cuando esté conectado al punto de acceso de red aparecerá el icono **Conectado**.
7. Seleccione una red conectada y haga clic en **Desconectar** para desconectarse de un punto de acceso al que está conectado.
8. Puede hacer clic en el botón **Modo de avión** para activar o desactivar el **Modo de avión**.
9. Como alternativa, puede hacer clic en el botón Wi-Fi para activar o desactivar la Wi-Fi.

## Módulo Bluetooth (Opción)

Asegúrese de que el módulo Bluetooth esté encendido (y no en **Modo de avión**) antes de comenzar la configuración.

### Configuración de Bluetooth en Windows

1. Haga clic en la opción **Configuración** en el menú Inicio y luego haga clic en **Dispositivos**.
2. Haga clic en **Bluetooth y otros dispositivos**.
3. Haga clic en **Agregar Bluetooth u otro dispositivo > Bluetooth** y aparecerá una lista de dispositivos detectados.
4. Haga doble clic en el dispositivo que desee asociar al ordenador y haga clic en **Conectar**.
5. Seleccione un dispositivo y haga clic en **Quitar dispositivo > Sí** para desconectar un dispositivo.

# TPM (Opción)

Antes de configurar las funciones del TPM (Módulo de plataforma segura) deberá iniciar la plataforma de seguridad.

## Activar TPM

1. Reinicie el ordenador.
2. Entre en la **BIOS** pulsando **F2** durante el **POST/inicio**.
3. Haga clic en **Setup Utility** y seleccione el menú **Security**.
4. Haga clic en **TPM Configuration** y seleccione **Enable** (Habilitar) para **Security Device Support** (Soporte de dispositivo de seguridad).
5. Luego deberá presionar/hacer clic en **F10** para guardar los cambios y reiniciar el ordenador.




Figura 16  
**Security -  
Trusted  
Computing**


## Administración TPM en Windows

Puede administrar su configuración TPM desde **Windows**:

1. Vaya al **Panel de Control**.
2. Haga clic en **Cifrado de unidad BitLocker (Sistema y Seguridad)**.

3. Haga clic en **Administración de TPM**.

Figura 17  
**Cifrado de unidad  
BitLocker  
(Administración de  
TPM)**



4. La ventana Administración del TPM le permite configurar el TPM desde **Windows**. Como la TPM normalmente es administrada en empresas y organizaciones grandes, su administrador de sistemas deberá asesorarle para administrar esta información.




Figura 18  
**Administración  
del Módulo de  
plataforma se-  
gura (TPM) en  
el equipo local**

## Acciones TPM

1. Haga clic en **Preparar TPM** y siga las instrucciones del asistente para preparar el TPM (esto probablemente requiera reiniciar el ordenador y confirmar los cambios de la configuración tras reiniciar presionando la tecla apropiada).
2. Tras reiniciar el TPM estará listo y podrá usar el menú **Acciones** para **Desactivar TPM**, **Cambiar contraseña de propietario**, **Quitar TPM** o **Restablecer bloqueo de TPM**.
3. Un asistente le guiará a través del proceso de configuración.

## Módulo 4G (Opción)

Si ha incluido un **módulo opcional 4G** en su opción de compra, siga las instrucciones siguientes para instalar la tarjeta USIM (suministrada por su proveedor de servicios).

### Insertar la tarjeta USIM

1. **Apague** el ordenador y gírelo para **quitar la batería** ① (deslice los pestillos en la dirección indicada abajo y saque la batería).
2. Inserte la tarjeta USIM ② como se ilustra a continuación hasta que haga clic en su posición y vuelva a colocar la batería.



#### Orientación de la tarjeta USIM

Tenga en cuenta que el lateral legible de la tarjeta USIM (con los contactos dorados) debería mirar hacia abajo, como se ilustra.




Figura 19 - Quitar la batería e insertar la tarjeta USIM

# Solución de problemas

| Problema                                           | Posible causa - Solución                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los módulos WLAN y Bluetooth no pueden detectarse. | <i>Los módulos están apagados cuando el equipo está en Modo Avión.</i> Utilice la combinación de teclas <b>Fn + F11</b> para activar/desactivar el Modo Avión (vea <a href="#">la Tabla 2 en la página 87</a> ).                  |
| El módulo cámara PC no puede detectarse.           | <i>El módulo está desactivado.</i> Utilice la combinación de teclas <b>Fn + F10</b> para activar el módulo (vea <a href="#">la Tabla 2 en la página 87</a> ). Ejecute la aplicación de la cámara para ver la imagen de la cámara. |
| El rendimiento en videojuegos es lento.            | <b><i>Se recomienda usar la velocidad de ventilador máxima cuando juegue a videojuegos.</i></b> Utilice la combinación de teclas <b>Fn + 1</b> para ajustar la velocidad del ventilador.                                          |

# Especificaciones



## Información actualizada de especificaciones

Las especificaciones listadas en esta sección son correctas en el momento de publicación. Ciertas opciones (particularmente tipos/velocidades de procesadores) pueden cambiar o actualizarse según la fecha de lanzamiento del fabricante. Diríjase a su centro de servicios para más detalles.

Tenga en cuenta que este modelo de ordenador puede soportar una gama de CPUs y/o adaptadores de vídeo.

Para averiguar qué **CPU** tiene instalado su sistema vaya al menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y luego seleccione **Sistema** y haga clic en **Acerca de**. Esto también ofrecerá información sobre la cantidad de RAM instalada, etc.

Para obtener información sobre el **adaptador de vídeo** vaya al menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y luego seleccione **Sistema** y haga clic en **Pantalla > Configuración de pantalla avanzada > Propiedades del adaptador de pantalla**.

## BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM de 128Mb)

## Memoria

DDR4 de doble canal

Dos zócalos de 260 contactos SODIMM

Soporta módulos de memoria **DDR4**

**2666MHz**

Memoria expansible hasta 32GB

Compatible con módulos de 8GB y 16GB

(La frecuencia de operación de memoria real depende del FSB del procesador.)

## Opciones de pantalla

### Modelo A:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/HD (1366x768)

### Modelo B:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, FHD (1920x1080)

## Seguridad

Ranura para cierre de seguridad (tipo Kensington®)

Contraseña de BIOS

Intel PTT para sistemas sin hardware TPM

(Opción de fábrica) TPM 2.0

## Audio

Interfaz compatible HDA (Sonido de alta definición)

Micrófono en línea incorporado

Dos altavoces

## Dispositivos de almacenamiento

Una unidad de disco duro/SSD intercambiable de 2,5" (6cm) **7,0mm(h) SATA**

(Opción de fábrica) Una unidad de dispositivo óptico de 9,0/9,5mm(h) intercambiable (Grabador de DVD)

O

(Opción de fábrica) ODD falso

O

(Opción de fábrica) Bahía para 2<sup>o</sup> disco duro/SSD de 7mm

(Opción de fábrica) Una unidad Solid State (SSD) M.2 **SATA/PCIe Gen3 x4**

## Teclado

Teclado de tamaño completo (con teclado numérico)

O

(Opción de fábrica) Teclado LED **multicolor** de tamaño completo (con teclado numérico)

## Dispositivo puntero

Touchpad incorporada (con funcionalidad Microsoft PTP multigestos y desplazamiento)

## Lector de tarjetas

Módulo lector de tarjetas Push-Push multi en 1

MMC (MultiMedia Card)/RS MMC  
SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/  
SDXC

## Interfaz

Un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C\*

O

**(Opción de fábrica)** Un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery (entrada DC)

*\*La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB Tipo-C es 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.2).*

Un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

Dos puertos USB 2.0

Un puerto de salida HDMI

Un puerto para monitor externo (VGA)

Un conector de entrada para micrófono

Un conector de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono)

Un conector LAN RJ-45

Un conector de entrada DC

## Ranuras M.2

Ranura 1 para módulo combo **Bluetooth y LAN Inalámbrica**

Ranura 2 para **SSD SATA o PCIe Gen3 x4**  
**(Opción de fábrica)** Ranura 3 para módulo 4G

## Características

Tecnología Intel® Optane™ (para la familia de procesadores Intel Core)

Compatible con Windows® Mixed Reality  
MIL-STD-810G

## Comunicaciones

10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN incorporada

Módulo cámara PC HD 1,0M

**(Opción de fábrica)** Módulo M.2 4G

### Módulos M.2 WLAN/Bluetooth:

**(Opción de fábrica)** Bluetooth y LAN inalámbrica **(802.11ac)** Intel® Dual Band Wireless-AC 9462

**(Opción de fábrica)** Bluetooth y LAN inalámbrica **(802.11ax)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX200

**(Opción de fábrica)** Bluetooth y LAN inalámbrica **(802.11ax)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201

## Alimentación

Batería amovible de Litio-Ion inteligente de 4 elementos, 31WH

**(Opción de fábrica)** Batería amovible de Litio-Ion inteligente de 4 elementos, 41WH

Adaptador de AC/DC autodetector de corriente

Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz

Salida DC: 19V, 2,37A **(45W)**

## Especificaciones del ambiente

### Temperatura

En funcionamiento: 5°C - 35°C

Apagado: -20°C - 60°C

### Humedad relativa

En funcionamiento: 20% - 80%

Apagado: 10% - 90%

## Dimensiones y peso

### Modelo A:

361 (a) x 256 (l) x 24,1 (h) mm (Altura excluyendo el área de la batería)

**2,2kgs** (Barebone con unidad óptica y batería de 31WH)

### Modelo B:

399,9 (a) x 268 (l) x 24,8 (h) mm (Altura excluyendo el área de la batería)

**2,4kgs** (Barebone con unidad óptica y batería de 31WH)

## Informazioni su questa guida rapida

Questa guida rapida rappresenta un'introduzione rapida all'avvio del sistema. Si tratta di un supplemento e non di una sostituzione del *Manuale per l'utente* completo in lingua inglese nel formato Adobe Acrobat, memorizzato sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fornito a corredo del computer. Inoltre, questo disco contiene i driver e le utilità necessari per il corretto uso del computer (**Nota:** La società si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione o di modificarne il contenuto senza preavviso).

È possibile che alcune o tutte le funzionalità del computer siano già state configurate. In caso contrario, o se si sta pianificando di riconfigurare (o reinstallare) componenti del sistema, fare riferimento al *Manuale per l'utente* completo. Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* non contiene il sistema operativo.

## Informazioni legali e di sicurezza

Prestare particolare attenzione alle informative legali e di sicurezza contenute nel *Manuale per l'utente* che si trova sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Giugno 2020

## Marchi registrati

**Intel** è un marchio registrato di Intel Corporation.

**Windows** è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

## Istruzioni per la custodia e il funzionamento

Il computer notebook è abbastanza rigido, ma è possibile che possa essere danneggiato. Per evitare qualsiasi danno, attenersi ai seguenti suggerimenti:

- **Non lasciarlo cadere ed evitare urti.** Se il computer cade, è possibile che il telaio e i componenti possano esserne danneggiati.
- **Tenerlo all'asciutto e non provocare il surriscaldamento.** Tenere il computer e l'alimentazione lontani da ogni tipo di impianto di riscaldamento. Si tratta di un apparato elettrico. Se acqua o altri liquidi dovessero penetrarvi, esso potrebbe risultarne seriamente danneggiato.
- **Evitare le interferenze.** Tenere il computer lontano da trasformatori ad alta capacità, motori elettrici e altri intensi campi magnetici. Ciò ne può impedire il corretto funzionamento e danneggiare i dati.
- **Attenersi alle corrette procedure di lavoro con il computer.** Spegnerne il computer correttamente e non dimenticare di salvare il proprio lavoro. Ricordare di salvare frequentemente i propri dati poiché essi potrebbero essere persi nel caso in cui la batteria si esaurisse.

### Assistenza

Ogni tentativo di riparare da soli il computer può annullare la garanzia ed esporre l'utente a scosse elettriche. Per l'assistenza rivolgersi solo a personale tecnico qualificato, in particolar modo nelle situazioni seguenti:

- Quando il cavo di alimentazione o l'adattatore AC/DC è danneggiato o logorato.
- Se il computer è stato esposto alla pioggia o ad altri liquidi.
- Se il computer non funziona normalmente dopo aver seguito correttamente le istruzioni operative.
- Se il computer è caduto o si è danneggiato (non toccare il liquido velenoso in caso di rottura dello schermo).

- Se c'è un odore non usuale, calore o fumo che fuoriesce dal computer.

### Informazioni di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente un adattatore approvato per l'utilizzo di questo computer.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione e le batterie indicate in questo manuale. Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere. Fare riferimento alle normative locali per istruzioni speciali in tema di smaltimento rifiuti.
- Non continuare a usare in alcun modo una batteria che sia caduta in terra o che sembri danneggiata (es. piegata o torta). Anche se il computer continua a funzionare con una batteria danneggiata, questa può provocare danni ai circuiti risultanti in pericolo di incendio.
- Assicurarsi che il computer sia completamente spento prima di inserirlo in una borsa da viaggio (o in un contenitore simile).
- Prima di pulire il computer ricordare sempre di scollegare il computer da qualsiasi fonte di alimentazione esterna, periferiche e altri cavi.
- Per pulire il computer utilizzare solo un panno morbido e pulito, evitando di applicare detergenti direttamente sul computer. Non utilizzare detergenti volatili (distillati di petrolio) o abrasivi su qualsiasi parte del computer.
- Non provare a riparare il pacco batteria. Fare riferimento sempre all'assistenza tecnica o a personale qualificato per la riparazione o la sostituzione del pacco batteria.
- Si noti che nei computer che hanno un logo elettroimpresso in rilievo, questo è coperto da un adesivo protettivo. Nell'uso quotidiano e con il passare del tempo, questo adesivo potrebbe deteriorarsi e il logo sottostante potrebbe avere dei bordi acuminati. In questo caso, fare attenzione quando si maneggia il computer ed evitare di toccare il logo elettroimpresso in rilievo. Evitare di inserire altri oggetti nella borsa di trasporto poiché potrebbero sfregare contro la copertura del computer durante il trasporto. Se si sviluppano parti consumate e logorate, contattare il centro di assistenza.

## Precauzioni per la batteria polimero/litio-ione

Le informazioni seguenti sono molto importanti e si riferiscono unicamente alle batterie ai polimeri/agli ioni di litio e, ove applicabile, hanno priorità rispetto alle precauzioni generali relative alle batterie.

- Le batterie ai polimeri/agli ioni di litio possono espandersi o gonfiarsi leggermente, tuttavia questo fa parte del meccanismo di sicurezza della batteria e non deve essere causa di preoccupazione.
- Maneggiare le batterie ai polimeri/agli ioni di litio in modo corretto nel loro utilizzo. Non utilizzare batterie ai polimeri/agli ioni di litio in ambienti con temperature elevate e non conservare le batterie inutilizzate per periodi di tempo prolungati.
- Se lavori in ambienti a bassa temperatura usa l'adattatore AC/DC per alimentare il computer.



### Smaltimento della batteria & Attenzione

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La batteria è riciclabile. Al termine della durata di uso, in base alle diverse leggi locali e statali, può essere illegale smaltire questa batteria insieme ai rifiuti comuni. Controllare i requisiti previsti nella propria zona consultando i funzionari locali addetti allo smaltimento dei rifiuti solidi per le opzioni di riciclo o lo smaltimento corretto.

Pericolo di esplosione in caso sostituzione errata della batteria. Sostituire solamente con lo stesso tipo o con uno analogo raccomandato dal produttore. Eliminare la batteria usata seguendo le istruzioni del produttore.

# Guida di avvio rapido


1. Eliminare tutti i materiali di imballo.
2. Appoggiare il computer su una superficie stabile.
3. Inserire la batteria e verificare che sia bloccata in posizione.
4. Collegare bene le periferiche che si desidera usare con il computer (per esempio tastiera e mouse) alle porte corrispondenti.
5. **Quando si esegue la prima configurazione del computer utilizzare la seguente procedura** (Per proteggere il computer durante il trasporto, la batteria sarà stata bloccata per non alimentare il sistema fino a quando non verrà prima collegato l'adattatore AC/DC ed eseguita la prima installazione come indicato di seguito):
  - Collegare il cavo dell'adattatore AC/DC al jack di ingresso DC situato alla sinistra del computer quindi inserire il cavo di alimentazione AC in una presa e collegare il cavo di alimentazione AC all'adattatore AC/DC. Adesso la batteria sarà sbloccata.
6. Con una mano sollevare con cautela il coperchio fino a un angolo di visione comodo (non superare i 130 gradi), mentre con l'altra mano (come illustrato nella **Figura 1**) si mantiene la base del computer (**Nota: Non sollevare mai il computer tenendolo dal coperchio**).
7. Premere il pulsante di alimentazione per accendere.

## Software del sistema

È possibile che il software sia già pre-installato sul computer. In caso contrario, oppure in casi di riconfigurazione del computer per un sistema diverso, questo manuale si riferisce a **Microsoft Windows 10**.


## Supporto Intel® Optane™

Prima di installare il sistema operativo **Windows 10** sarà necessario configurare **Intel® Optane™** (vedere "**Configurazione Intel® Optane™ a pagina 109**").



### Spegnimento

È importante tenere presente che è sempre necessario spegnere il computer scegliendo il comando **Arresta il sistema** in **Windows** (vedere sotto). In questo modo si evitano problemi al sistema o al disco rigido.



1. Fare clic sull'icona del menu Start
2. Fare clic sul elemento **Arresta**
3. Scegliere il comando **Arresta il sistema** dal menu.

**Figura 1 - Apertura del coperchio/Computer con alimentatore AC/DC collegato**

## Configurazione Intel® Optane™

Intel® Optane™ è una combinazione di un dispositivo di memoria compatibile e di un **software Tecnologia Intel® Rapid Storage**. Questa combinazione è stata progettata per velocizzare le prestazioni del sistema memorizzando i dati di avvio, i file eseguibili, i file di pagine di sistema e i file di sistema frequentemente accessibili in una memoria SSD Intel® Optane™ non volatile e a bassa latenza.

Rivolgersi al proprio distributore o al fornitore per verificare se il sistema supporta questa tecnologia.

Se si sta reinstallando un sistema precedentemente configurato in modalità Intel Premium RST, assicurarsi di aver disattivato la memoria Intel Optane (vedere "[Disabilitazione Intel® Optane™](#)" a pagina 110).

## Procedura di installazione Intel® Optane™

Prima di installare il sistema operativo **Windows 10** sarà necessario configurare **Intel® Optane™** e sarà necessario preparare quanto segue per farlo.

- Il **sistema operativo Microsoft Windows 10** su un DVD o su un'unità flash USB.
  - Una memoria SSD Intel® Optane™ installata nel sistema.
  - Il disco **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
1. Accendere il computer e premere **F2** per entrare nel **BIOS** e fare clic su **Setup Utility**.
  2. Selezionare il menu **Advanced**.
  3. Selezionare **SATA Mode**, premere Invio e selezionare **Intel RST Premium...** e selezionare <OK>.
  4. Premere **F10** per "**Salvare e Uscire (Save and Exit)**" e selezionare <Yes>, tuttavia notare quanto riportato di seguito.
    - Verificare che il (DVD) del sistema operativo **Windows 10** si trovi nell'unità DVD collegata o su un'unità flash USB, nonché che il computer si avvii automaticamente dal DVD del sistema **Windows 10** o dall'unità flash USB.
  5. Premere **Avanti > Installa** per continuare l'installazione del sistema operativo normalmente (vedere la documentazione di Windows se occorrono istruzioni sull'installazione del sistema operativo **Windows**).
  6. Selezionare **Personalizzata: Installa solo Windows (opzione avanzata)**.
  7. Si consiglia di selezionare e quindi eliminare le partizioni esistenti.
  8. Fare clic su **Nuovo** per creare una partizione per Windows.
  9. È molto importante assicurarsi che quando si crea la partizione, venga lasciato uno spazio minimo non assegnato di almeno **5MB**.
  10. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il S. O. **Windows 10**.

11. Installare i driver di **Windows** (vedere [la pagina 124](#)). Assicurarsi di aver installato il driver **Tecnologia Intel® Rapid Storage (IRST)**.
12. Eseguire la applicazione **Tecnologia Intel® Rapid Storage**.
13. Fare clic su **Attiva**.





Figura 2 - Tecnologia Intel® Rapid Storage - stato

14. Il sistema visualizzerà un messaggio invitando a selezionare un'unità veloce compatibile (in questo caso dovrebbe essere una sola opzione).
15. Dopo aver abilitato **Optane**, sarà necessario riavviare il computer e assicurarsi che il sistema sia alimentato anche dall'adattatore AC/DC e non solo da batteria.
16. Fare clic su **Si** per avviare il processo (potrebbe richiedere un certo tempo).
17. Una volta completato il processo, riavviare il computer.

## Disabilitazione Intel® Optane™

Se si desidera disattivare un'installazione **Intel® Optane™** esistente, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Eseguire la applicazione **Tecnologia Intel® Rapid Storage**.
2. Fare clic su **Disattiva**.
3. Fare clic su **Si** quando viene visualizzato il messaggio.



4. Riavviare il computer per completare il processo.
5. Eseguire la applicazione **Tecnologia Intel® Rapid Storage**.
6. Lo **stato** della **memoria Intel® Optane™** è indicato nella finestra.

## Descrizione del sistema: Vista anteriore con lo schermo aperto



**Figura 3 - Vista anteriore con lo schermo aperto**

- |                                                                                                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Camera PC                                                                                    | 4. Schermo                   |
| 2. *LED della camera<br><i>*Quando si utilizza la camera,<br/>l'indicatore LED si illumina.</i> | 5. Pulsante di alimentazione |
| 3. Microfono array integrato                                                                    | 6. Tastiera                  |
|                                                                                                 | 7. Touchpad e pulsanti       |

# Indicatori LED

Gli indicatori LED sul computer segnalano importanti informazioni relative allo stato corrente del computer.

| Icona                                                                             | Colore                 | Descrizione                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |                        |                                                           |
|  | Arancione              | L'alimentatore è collegato                                |
|                                                                                   | Verde                  | Il computer è ON                                          |
|                                                                                   | Verde lampeggiante     | Il computer è in modalità <b>Sospensione</b>              |
|  | Arancione              | La batteria è in carica                                   |
|                                                                                   | Verde                  | Batteria completamente carica                             |
|                                                                                   | Arancione lampeggiante | La batteria ha raggiunto lo stato critico di carica bassa |
|  | Verde                  | Attività del dispositivo di archiviazione                 |

Tabella 1 - Indicatori LED




## Funzionamento del dispositivo senza fili a bordo di un aereo

Solitamente l'uso di qualsiasi dispositivo di trasmissione elettronica è proibito a bordo di un aereo.

Accertarsi che i moduli senza fili siano OFF quando si utilizza il computer a bordo di un aereo inserendo il sistema nella modalità aereo (vedere [la Tabella 2 a pagina 113](#)).

# Tastiera e tasti funzione

La tastiera è dotata di un tastierino numerico (sul lato destro della tastiera) per facilitare l'immissione di dati numerici. Premere **Bloc Num** per commutare l'attivazione e la disattivazione della tastiera numerica. Dispone anche di tasti funzione che consentono di cambiare istantaneamente le funzionalità operative. I tasti funzione (da **F1** a **F12**) agiscono come Hot-Key quando premuti tenendo premuto il tasto **Fn**. In aggiunta alle combinazioni di tasti funzione base, quando è installato il driver Control Center alcuni indicatori visivi sono disponibili.



| Tasti    | Tasti funzione e indicatori visivi                                                                                 |      | Tasti                                                                                        | Funzione/indicatori visivi                                              |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Fn +     | Play/pausa (nei programmi audio/video)                                                                             |      | Fn +                                                                                         | Attiva/disattiva la modalità aereo                                      | <br> |
| Fn +     | Attiva/disattiva il touchpad                                                                                       | <br> | Fn +                                                                                         | Attiva/disattiva modalità Sospensione                                   |      |
| Fn +     | Spegne la retroilluminazione dello schermo (premere un tasto o utilizzare il touchpad per ripristinare lo schermo) |      |                                                                                              | Attiva/disattiva il tastierino numerico                                 | <br> |
| Fn +     | Commutazione mute                                                                                                  |      | Fn +                                                                                         | Attiva/disattiva il blocco dello scorrimento                            | <br> |
| Fn +<br> | Riduzione/aumento volume audio                                                                                     |      |                                                                                              | Attiva/ disattiva maiuscolo                                             | <br> |
| Fn +     | Cambia configurazione di visualizzazione (vedere <a href="#">la pagina 121</a> )                                   |      | Fn +                                                                                         | Attiva/disattiva Control Center (vedere <a href="#">la pagina 117</a> ) |      |
| Fn +<br> | Riduzione/aumento della luminosità dello schermo                                                                   |      | Fn +                                                                                         | Controllo automatico ventola/Pieno Power                                | <br> |
| Fn +     | Attiva/disattiva la camera PC                                                                                      | <br> | *Nota: Si consiglia di utilizzare la velocità <b>massima</b> della ventola durante il gioco. |                                                                         |      |

Tabella 2 - Tasti funzione e indicatori visivi

## Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra (Modello A)



Figura 4 - Vista anteriore, sinistra e destra (Modello A)



### Espulsione di emergenza del disco **A**

Se si desidera estrarre manualmente un disco (per esempio a causa di un'inaspettata interruzione dell'alimentazione) è possibile spingere l'estremità di una graffetta per carta raddrizzata nel foro di espulsione di emergenza. Non usare una matita appuntita o un oggetto analogo che potrebbe rompersi oppure rimanere incastrato nel foro.

### Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

1. Indicatori LED
2. Lettore di schede Multi-in-1
3. Altoparlanti
4. Jack di ingresso DC
5. Jack di rete tipo RJ-45
6. Porta per monitor esterno (VGA)
7. Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C  
O  
\*(**Opzione di fabbrica**) Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con Power Delivery (ingresso DC)  
\*Questa porta permette di usare un adattatore AC/DC di terze parti o un power bank, per alimentare il computer. Se si usa un power bank verificare che rispetti le specifiche standard USB-C PD (Power Delivery). Se usi un adattatore AC/DC di terze parti le specifiche dell'adattatore devono essere almeno 20 Volt e 2,25 A (45 Watt), e deve avere un'adeguata certificazione.
8. Ventola
9. Porta uscita HDMI
10. Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
11. Audio jack 2-in-1 (cuffie / microfono)
12. Jack ingresso del microfono
13. Porte USB 2.0
14. (**Opzione di fabbrica**) ODD fittizio/Scrittore DVD/Secondo vano per disco rigido/SSD
15. Slot blocco di sicurezza

## Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra (Modello B)



Figura 5 - Vista anteriore, sinistra e destra (Modello B)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Indicatori LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. Ventola                                                                             |
| 2. Lettore di schede Multi-in-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. Porta uscita HDMI                                                                   |
| 3. Jack di ingresso DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9. Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A                                                          |
| 4. Jack di rete tipo RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10. Audio jack 2-in-1 (cuffie / microfono)                                             |
| 5. Porta per monitor esterno (VGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11. Jack ingresso del microfono                                                        |
| 6. Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12. Porte USB 2.0                                                                      |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13. (Opzione di fabbrica) ODD fittizio/Scrittore DVD/Secondo vano per disco rigido/SSD |
| *(Opzione di fabbrica) Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con Power Delivery (ingresso DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14. Slot blocco di sicurezza                                                           |
| *Questa porta permette di usare un adattatore AC/DC di terze parti o un power bank, per alimentare il computer. Se si usa un power bank verificare che rispetti le specifiche standard USB-C PD (Power Delivery). Se usi un adattatore AC/DC di terze parti le specifiche dell'adattatore devono essere almeno 20 Volt e 2,25 A (45 Watt), e deve avere un'adeguata certificazione. |                                                                                        |




### Espulsione di emergenza del disco (A)

Se si desidera estrarre manualmente un disco (per esempio a causa di un'inaspettata interruzione dell'alimentazione) è possibile spingere l'estremità di una graffetta per carta raddrizzata nel foro di espulsione di emergenza. Non usare una matita appuntita o un oggetto analogo che potrebbe rompersi oppure rimanere incastrato nel foro.


### Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

## Descrizione del sistema: Vista inferiore e posteriore



Modello A



Modello B

*Figura 6*  
**Vista inferiore e posteriore**

1. Batteria
2. Ventola
3. Altoparlanti
4. Lettore di schede Multi-in-1



### **Surriscaldamento**

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

### **Avviso di rimozione coperchio inferiore**

Non rimuovere il/i coperchio/i e/o vite/viti ai fini dell'aggiornamento del dispositivo poiché così facendo si possono violare i termini della garanzia.

Se avete necessità di sostituire/rimuovere HDD/SSD/RAM ecc., per qualsiasi motivo, per ulteriori informazioni contattare il vostro distributore/fornitore.

# Control Center

Esegui il **Control Center** dal menu Start di **Windows** . È anche possibile premere la combinazione di tasti **Fn + Esc** oppure **fare doppio clic sull'icona**  **nell'area di notifica della barra delle applicazioni** per accedere al **Control Center**. Il **Control Center** consente di accedere rapidamente alle **Modalità di Alimentazione**, alle **impostazioni della Ventola** e alla configurazione della **Tastiera a LED** (*per la tastiera LED multicolore opzionale*).



Figura 7 - Control Center

## Modalità di alimentazione

La "Modalità di alimentazione" consente di regolare la modalità di alimentazione facendo clic sull'icona appropriata.



Figura 8 - Modalità di alimentazione

- La **modalità Risparmio energetico** si concentra sul risparmio della batteria (il CPU Turbo Boost sarà acceso e il dGPU Turbo sarà spento).
- La **modalità Non interattiva** si concentra sulla riduzione del rumore della ventola e riduce la potenza della CPU e della GPU.
- La **modalità Svago** bilancia la potenza di CPU e GPU ed è ideale per guardare video, ecc.
- La **modalità Prestazioni** è ideale per i giochi con prestazioni superiori di CPU e GPU.

## FAN Speed Control (Controllo della velocità del VENTOLA)



Figura 9 - Controllo della velocità del VENTOLA

Da questa voce di menu è possibile impostare la velocità della ventola su **Massimo** (potenza massima) o **Automatico/Silenzioso**. La velocità della ventola si regola automaticamente per controllare il calore della CPU/GPU. Puoi usare il cursore **Offset** per regolare le impostazioni in base alle tue preferenze. Tuttavia, se desiderato, è possibile regolare l'impostazione sulla velocità massima (**Massimo**).

**Tutte queste impostazioni possono essere bypassate dal sistema, come precauzione di sicurezza, se richiedono un uso più intenso della ventola.**

# Tastiera LED multicolore (Opzione)

È possibile accedere all'applicazione **LED Keyboard** facendo clic su **LED Keyboard** nel **Control Center** (o premendo **Fn** più il tasto ) o dal menu Start di **Windows**



Figura 10 - Applicazione LED Keyboard

È possibile configurare il LED della tastiera utilizzando **Fn** + combinazione di tasti secondo quanto riportato nella seguente tabella.

| Combinazione tasti funzione LED tastiera                                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fn +  | Avviare l'applicazione LED Keyboard              |
| Fn +  | Attiva/disattiva il LED della tastiera           |
| Fn +  | L'illuminazione del LED della tastiera si riduce |
| Fn +  | L'illuminazione del LED della tastiera aumenta   |

Tabella 3 - LED della tastiera

## Campione colore

Il campione colore nel mezzo dello schermo consente di selezionare una gamma di colori per la retroilluminazione della tastiera cliccando sul colore richiesto. Fare clic per selezionare i colori del campione da applicare all'intera tastiera.

## Timer inattività tastiera

Attiva e seleziona la quantità di tempo per il quale il sistema è inattivo prima che la tastiera LED attivi la modalità sleep (cioè l'illuminazione della tastiera LED si spegnerà per risparmiare energia).

## Luminosità tastiera

È possibile regolare la luminosità della tastiera utilizzando il cursore **Luminosità**.

# Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni di Windows 10

La maggioranza delle app, pannelli di controllo, utilità e programmi all'interno di *Windows 10* sono accessibili dal menu Start cliccando l'icona  nella barra delle applicazioni nell'angolo inferiore sinistro dello schermo (oppure premendo il **Tasto logo Windows**  sulla tastiera).

Fare **clic con il pulsante destro del mouse** sull'icona  del menu Start (o utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + **X**) per visualizzare il menu contestuale con utili funzionalità quali App e funzionalità, Opzioni spegnimento, Gestione attività, Cerca, Esplora file, Gestione dispositivi e Connessioni di rete, ecc.

L'area di notifica della barra delle applicazioni è in basso a destra dello schermo. Alcuni dei pannelli di controllo e applicazioni alle quali fa riferimento nel presente manuale sono accessibili da qui.

In questo manuale sarà richiesto di aprire il Pannello di controllo. Per accedere al Pannello di controllo, selezionare Pannello di controllo nell'elemento **Sistema Windows** nel menu Start.

L'elemento **Impostazioni** nel menu Start (e anche colme App) consente l'accesso rapido a svariati pannelli di controllo di sistema che consentono la regolazione di Sistema, Dispositivi, Telefono, Rete e Internet, Personalizzazione, App, Account, Data/ora e lingua, Giochi, Accessibilità, Cortana, Ricerca, Privacy, Aggiornamento e sicurezza.






*Figura 11*  
**Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni**



# Funzioni video


Il sistema è dotato di una **GPU integrata Intel**. È possibile selezionare i dispositivi di visualizzazione e configurare le opzioni dei dispositivi video dal pannello di controllo **Schermo** in ambiente *Windows*, se è installato il driver video.

## Per accedere al pannello di controllo Schermo:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e scegliere **Impostazioni schermo** dal menu.
2. Scegliere le impostazioni dello schermo necessarie dai menu.

## Per accedere al Centro comandi della grafica Intel®:

1. Accedere al **Centro comandi della grafica Intel Intel®** dal menu Start di *Windows*



# Dispositivi di visualizzazione

Si prega di notare che è possibile usare display esterni connessi alle porte uscita HDMI e/o per monitor esterno (VGA). Vedere il manuale del display per vedere i formati supportati.

## Configurazione dei display in Windows

Tutti i display esterni ed interni (fino a 3 display attivi) possono essere configurati da *Windows* utilizzando i pannelli di controllo di **Schermo** o di **Sistema** (in **Impostazioni**), o il menu **Proietta**.

## Configurare i display utilizzando il menu Proietta:

1. Collegare il/i display esterno/i alla porta corretta e quindi accendere.
2. Premere la combinazione di tasti + **P** (o **Fn + F7**).
3. Cliccare su una delle opzioni dal menu per selezionare **Solo schermo PC**, **Duplica**, **Estendi** o **Solo secondo schermo**.
4. È inoltre possibile cliccare (fare clic) su **Connetti a schermo wireless** nella parte inferiore dello schermo **Proietta** e seguire le istruzioni per la connessione a qualsiasi display abilitato wireless.




Figura 12  
Proietta

## Configurare i display utilizzando il pannello di controllo

### Schermo:

1. Collegare il/i display esterno/i alla porta corretta e quindi accendere.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e scegliere **Impostazioni schermo** dal menu.
3. Fare clic su **Rileva** (pulsante).
4. Il computer rileverà qualsiasi display collegato.
5. Dal menu **Più schermi** è possibile configurare fino a 3 display.




*Figura 13*  
**Schermo**  
**(Più schermi)**

## Funzionalità audio

È possibile configurare le opzioni audio del computer dal pannello di controllo **Audio** di **Windows**.

Il volume può essere regolato con la combinazione di tasti **Fn + F5/F6**. Il livello del volume del suono può essere anche utilizzando il comando di regolazione volume di **Windows**. Fare clic sull'icona **Altoparlanti** nella barra delle applicazioni per controllare l'impostazione.

# Opzioni risparmio energia

Il pannello di controllo delle **Opzioni risparmio energia** (menu Hardware e suoni) di **Windows** consente la configurazione delle funzioni di risparmio energetico del computer. Selezionando **Risparmio di energia** è possibile attivare questa funzione e configurare le opzioni relative al **pulsante di alimentazione**, **pulsante di sospensione (Fn + F12)**, **coperchio del computer (chiuso)**, **schermo** e **modalità sospensione** (lo stato di risparmio di energia predefinito).

Fare clic su **Crea combinazione per il risparmio di energia** sul menu di sinistra e personalizzarla per creare una nuova combinazione. Fare clic su **Modifica impostazioni combinazione**, quindi su **Cambia impostazioni avanzate risparmio energia** per accedere a ulteriori opzioni di configurazione.




Figura 14 - Opzioni risparmio energia

# Installazione driver

Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene i driver e le utilità necessari per il corretto funzionamento del computer. Inserire il disco e fare clic su **Install Drivers** (pulsante), oppure il pulsante **Option Drivers** per accedere al menu del driver opzionale. Installare i driver attenendosi all'ordine indicato nella **Figura 15**. Fare clic per selezionare i driver da installare (è consigliabile annotarsi i driver quando li si installa). **Nota:** Se occorre reinstallare un qualsiasi driver, è opportuno disinstallare prima quello precedente.

## Ultimi aggiornamenti

Dopo aver installato tutti i driver, assicurarsi di avere attivato **Verifica disponibilità aggiornamenti (Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Verifica disponibilità aggiornamenti)** e andare su Microsoft Store e fare clic su **Download e aggiornamenti > Recupera aggiornamenti** per aggiornare tutte le applicazioni, ecc.



Figura 15 - Installazione driver



### Installazione dei driver e alimentazione

Quando si installano i driver, assicurarsi che il computer sia alimentato con l'alimentatore collegato a una fonte di corrente funzionante. Alcuni driver assorbono una quantità considerevole di energia durante la procedura d'installazione, e se la capacità rimanente della batteria non è sufficiente, il computer potrebbe spegnersi e causare problemi al sistema (si noti che non si tratta di un problema legato alla sicurezza e che la batteria sarà ricaricabile in un minuto).



### Linee guida generali per l'installazione dei driver

Come guida generale, attenersi alle istruzioni predefinite visualizzate sullo schermo per ogni driver (ad esempio **Avanti > Avanti > Fine**) finché le proprie conoscenze non consentiranno di operare come utente più avanzato. Per installare il driver spesso sarà necessario riavviare il computer.

Verificare che tutti i moduli (ad esempio WLAN o Bluetooth) siano **ACCESI** prima di installare il driver appropriato.

## Modulo LAN Wireless (Opzione)

Accertarsi che il modulo Wireless LAN sia attivato (e non in **Modalità aereo**) prima di iniziare la configurazione.

### Configurazione WLAN in Windows

1. Fare clic sull'icona  nell'area di notifica della barra delle applicazioni.
2. Apparirà un elenco dei punti di accesso disponibili.
3. Fare doppio clic su un punto di accesso per connettersi ad esso (o fare clic sul punto di accesso, quindi fare clic su **Connetti**).
4. Inserire una chiave di sicurezza di rete (password), se necessario, e fare clic su **Avanti**.
5. Si può scegliere se trovare altri dispositivi o meno.
6. Quando si è collegati al punto di accesso di rete verrà visualizzata l'icona di **Connesso**.
7. Selezionare una rete connessa e fare clic su **Disconnetti** per disconnettersi da un punto di accesso collegato.
8. È possibile fare clic sul pulsante **Modalità aereo** per attivare o disattivare la modalità.
9. In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante **Wi-Fi** per accendere/spegnere il Wi-Fi.

## Modulo Bluetooth (Opzione)

Accertarsi che il modulo Bluetooth sia attivato (e non in **Modalità aereo**) prima di iniziare la configurazione.

### Configurazione Bluetooth in Windows

1. Fare clic sull'elemento **Impostazioni** nel menu Start, e quindi fare clic su **Dispositivi**.
2. Fare clic su **Bluetooth e altri dispositivi**.
3. Fare clic su **Aggiungi dispositivo o Bluetooth di altro tipo > Bluetooth** e apparirà l'elenco dei dispositivi rilevati.
4. Fare doppio clic sul dispositivo con cui eseguire il pairing con il computer e fare clic su **Connetti**.
5. Selezionare un dispositivo e scegliere **Rimuovi dispositivo > Sì** per scollegarsi da esso.

# TPM (Opzione)

Prima di configurare le funzioni TPM (Trusted Platform Module) è necessario inizializzare la piattaforma di sicurezza.

## Attivazione di TPM

1. Riavviare il computer.
2. Entrare nel **BIOS** premendo **F2** durante il **POST/startup**.
3. Cliccare **Setup Utility** e selezionare il menu **Security**.
4. Cliccare **TPM Configuration** e selezionare **Enable** (Abilita) per **Security Device Support** (Supporto dispositivi di sicurezza).
5. Premere Invio per accedere al menu **Security Device Support** e selezionare **Enable** (Attiva).
6. Sarà necessario premere/cliccare **F10** per salvare le modifiche e riavviare il computer.



Figura 16  
**Security -  
Trusted  
Computing**

## Gestione TPM in Windows

Potete gestire le vostre impostazioni TPM dall'interno di **Windows**:

1. Andare al **Pannello di controllo**.
2. Fare clic su **Crittografia unità BitLocker (Sistema e sicurezza)**.

3. Fare clic su **Amministrazione TPM**.

### Figura 17 **Crittografia unità BitLocker (Amministrazione TPM)**



4. La finestra di gestione TPM vi consente di configurare il TPM dall'interno di **Windows**. Dato che in genere il TPM è amministrato all'interno delle organizzazioni e delle imprese di grandi dimensioni, l'amministratore di sistema dovrà assistere l'utente nella gestione delle informazioni qui riportate.




Figura 18  
**Gestione  
Trusted Pla-  
form Modu-  
le (TPM) sul  
computer lo-  
cale**

## Azioni TPM

1. Cliccare **Prepara TPM** e seguire le istruzioni della procedura guidata per preparare il TPM (è probabile che ciò richieda un riavvio del computer e la conferma delle impostazioni dopo il riavvio mediante la pressione del pertinente tasto).
2. Dopo il riavvio il TPM verrà preparato e potrete usare il menu **Azioni** per **Disattiva TPM**, **Cambia password proprietario**, **Cancella TPM** oppure **Reimposta blocco TPM**.
3. Una procedura guidata vi condurrà tra i vari passaggi della procedura di impostazione.

## Modulo 4G (Opzione)

Se nell'opzione di acquisto è stato incluso un **modulo 4G opzionale**, seguire le istruzioni sotto per installare la carta USIM (presumibilmente fornita dal proprio operatore).

### Inserimento della carta USIM

1. **Spegnere** il computer, girarlo e **rimuovere la batteria** ① (rilasciare i fermi nella direzione indicata sotto e sganciare la batteria facendola scorrere).
2. Inserire la carta USIM ② come illustrato sotto finché non scatta in posizione e installare nuovamente la batteria.



#### Orientamento della scheda USIM

Si noti che il lato leggibile della scheda USIM, quello con i contatti di colore oro, deve essere rivolto verso il basso, come illustrato in figura.




Figura 19 - Rimozione della batteria e inserimento della carta USIM

# Risoluzione dei problemi

| Problema                                                                   | Possibile causa - Soluzione                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile rilevare i moduli <b>LAN Wireless</b> e <b>Bluetooth</b> . | <i>I moduli sono disattivati quando il computer si trova nella modalità aereo.</i> Utilizzare la combinazione di tasti <b>Fn + F11</b> per attivare/disattivare la modalità aereo (vedere <a href="#">la Tabella 2 a pagina 113</a> ).          |
| Non è possibile rilevare il modulo <b>camera PC</b> .                      | <i>Il modulo è disattivato.</i> Utilizzare la combinazione di tasti <b>Fn + F10</b> per attivare il modulo (vedere <a href="#">la Tabella 2 a pagina 113</a> ). Lanciare l'applicativo fotocamera per visualizzare l'immagine della fotocamera. |
| Le prestazioni di gioco sono lente.                                        | <b>Si consiglia di utilizzare la velocità massima della ventola durante il gioco.</b> Utilizzare la combinazione di tasti <b>Fn + 1</b> per regolare la velocità della ventola.                                                                 |

# Specifiche tecniche



## Ultimi aggiornamenti delle specifiche tecniche

Le specifiche tecniche elencate in questa sezione sono corrette al momento di andare in stampa. Alcuni elementi (in particolare tipi di processore e velocità) possono essere modificati o aggiornati causa la programmazione del produttore. Per dettagli rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Si noti che questa serie di modelli di computer è compatibile con una vasta gamma di CPU e/o adattatori video.

Per scoprire quale **CPU** sia installata nel sistema andare al menu **Start** e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema** e fare clic su **Informazioni su**. Questo fornirà anche informazioni sulla quantità di RAM installata, ecc.

Per avere informazioni sulla **scheda video** del sistema andare al menu **Start** e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema** e fare clic su **Schermo** > **Impostazioni schermo avanzate** > **Visualizza proprietà scheda**.

## BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM da 128Mb)

## Memoria

Dual Channel DDR4

Due prese SODIMM 260 pin

Supporto per moduli di memoria **DDR4 2666MHz**

Memoria espandibile fino a 32GB

Compatibile con i moduli 8GB o 16GB

(La frequenza operativa reale della memoria dipende dal bus FSB del processore.)

## Opzioni di schermo

### Modello A:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/HD (1366x768)

### Modello B:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, FHD (1920x1080)

## Sicurezza

Slot blocco di sicurezza (tipo Kensington®)

Password del BIOS

Intel PTT per sistemi senza hardware TPM

(Opzione di fabbrica) TPM 2.0

## Audio

Interfaccia conforme HDA

Microfono array integrato

Due casse

## Periferiche di memorizzazione

Un disco rigido/SSD **SATA** sostituibile da 2,5" (6cm) di **7,0mm (altezza)**

(Opzione di fabbrica) Una unità di tipo ottico sostituibile da 9,0/9,5mm (altezza) (Scrittore DVD)

O

(Opzione di fabbrica) ODD fittizio

O

(Opzione di fabbrica) Secondo vano per disco rigido/SSD da 7mm

(Opzione di fabbrica) Un SSD M.2 2280 **SATA/PCIe Gen3 x4**

## Tastiera

Tastiera a pieno formato (con tastierino numerico)

O

(Opzione di fabbrica) Tastiera LED **multicolore** a pieno formato (con tastierino numerico)

## Periferica di puntamento

Touchpad (con Microsoft PTP Multi Gesto e funzionalità di scorrimento) integrato

## Lettore di schede

Modulo lettore di schede Push-Push multi-in-1

MMC (MultiMedia Card)/RS MMC

SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/  
SDXC

## Interfaccia

Una porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C\*

O

**(Opzione di fabbrica)** Una porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con Power Delivery (ingresso DC)

*\*La quantità massima di corrente fornita da porte USB Tipo-C è 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.2).*

Una porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

Due porte USB 2.0

Una porta uscita HDMI

Una porta per monitor esterno (VGA)

Un jack ingresso del microfono

Un audio jack 2-in-1 (cuffie / microfono)

Un jack RJ-45 per LAN

Un jack di ingresso DC

## Slot M.2

Slot 1 per il modulo combo **Bluetooth e Wireless LAN**

Slot 2 per **SSD SATA** o **PCIe Gen3 x4**

**(Opzione di fabbrica)** Slot 3 per il modulo **4G**

## Caratteristiche

Tecnologia Intel® Optane™ (per la famiglia di processori Intel Core)

Compatibile Windows Mixed Reality

MIL-STD-810G

## Comunicazione

10/100/1000MB Base-TX Ethernet LAN integrato

Modulo di camera PC HD 1,0M

**(Opzione di fabbrica)** Modulo **4G M.2**

### Moduli M.2 WLAN/ Bluetooth:

**(Opzione di fabbrica)** Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 Wireless LAN (**802.11ac**) e Bluetooth

**(Opzione di fabbrica)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX200 Wireless LAN (**802.11ax**) e Bluetooth

**(Opzione di fabbrica)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 Wireless LAN (**802.11ax**) e Bluetooth

## Alimentazione

Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 4 celle, 31WH

**(Opzione di fabbrica)** Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 4 celle, 41WH

Adattatore AC/DC a pieno campo

Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz

Uscita DC: 19V, 2,37A (**45W**)

## Requisiti ambientali

### Temperatura

In esercizio: 5°C - 35°C

Non in esercizio: -20°C - 60°C

### Umidità relativa

In esercizio: 20% - 80%

Non in esercizio: 10% - 90%

## Dimensioni fisiche & peso

### Modello A:

361 (larghezza) x 256 (profondità) x 24,1 (Altezza escluso l'area batteria)

**2,0kg** (Barebone con unità ottica e batteria 31WH)

### Modello B:

399,9 (larghezza) x 268 (profondità) x 24,8 (Altezza escluso l'area batteria)

**2,4kg** (Barebone con unità ottica e batteria 31WH)